

код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
6202	null	группа замочных механизмов со стороны водителя
6207	null	группа замочных механизмов со стороны пассажира
6212	null	группа замочных механизмов задней левой двери
6217	null	группа замочных механизмов задней правой двери
6222	null	замочный механизм багажного отделения
6241	null	переключатель люка топливного бака
6265	null	привод блокировки крышки топливного бака
6282	null	выключатель открывания багажника
7215	null	многофункциональный дисплей /
7800	null	калькулятор контроля стабильности
84C6	null	многофункциональная панель управления
BB00	null	аккумулятор /
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
CA00	null	выключатель системы защиты от угона /
CV00	null	органы управления под рулевым колесом
E622B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 622B)
E623B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 623B)
E900	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E900A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)
E901	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E901A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)
E905	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E917A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E918A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E934	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM10C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 10C)
EM46A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 47)
EM47E	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM51D	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 51D)
EM51E	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 51E)
EM55	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)
EM55A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
EM60C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 60C)
EM70	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 70)
EM71	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 71)
EV01	null	срачивание d 1 + фонарей габаритного освещения, защищенное электрическим предохранителем номер 01
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC51E	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC55A	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC55E	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC60D	null	точка соединения с массой кузова номер 60D
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке