



D3CZ6Y6R

код элемента	назначение	информация
6406	null	переключатель зеркал заднего вида
6411	null	наружное зеркало левое
6416	null	наружное зеркало правое
BB00	null	аккумулятор /
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
CA00	null	выключатель системы защиты от угона /
E640	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 640)
E645A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального E645A)
E645B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального E645B)
E645C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 645)
E645D	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 645)
E645E	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 645)
E645F	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 645)
EM10A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10A)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46C)
EM46E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46E)
EV83	null	сращивание d 1 + фонарей габаритного освещения, защищенное электрическим предохранителем номер 83
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46C	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке