

Ваш Выбор

Расположение OPR - Шасси

Ввод Номера VIN

Обозначения

Озаглавьте (Введите) Коды

**Информация На Разъемах**

Имя	Код
Черный	NR
Красный	RG
Желтый	JN
Белый	BA
Коричневый	MR
Зеленый	VE
Голубой	BE
Оранжевый	OR
Серый	GR
Многоцветный	MC

**Информация О Мультиплексных Сетях**

Код	Расход, Кбит/С
-----	----------------

CAN CAR	125
---------	-----

CAN CONF	125
----------	-----

CAN IS	250-500-1000
--------	--------------

VAN CAR 1	62.5
-----------	------

VAN CAR 2	62.5
-----------	------

VAN CONF	125
----------	-----

OPTICAL

LIN

**Информация О Жгутах Проводов**

Жгут Проводов Null

Код

10 PR

20 MOT

46 HAB

50 PB

Прочее

**Определение Проводов**

два первых знака кодов проводов имеют следующее значение
первый знак

B : + аккумуляторная батарея (BM01A)

M : масса (MC25F)

C : + APC (CM04E)

второй знак

M : масса (MM01)

E : электрический (связанный с компьютером) (ME04)

C : кузов, кабина (MC50N)