

код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
8404	null	антенна /
8410	null	автомагнитола /
8430	null	задний левый громкоговоритель
8435	null	громкоговоритель задний правый
8440	null	передний левый высокочастотный динамик
8444	null	передний левый сабвуфер
8445	null	передний правый твитер
8449	null	передний правый сабвуфер
8482	null	микрофон радиотелефона
8499	null	блок внешнего аудиовхода
84B4	null	блок мультимедиа
BB00	null	аккумулятор /
BCM0	null	многофункциональный блок переключатель
BFDB	null	блок плавких предохранителей, питающийся от аккумуляторной батареи
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
CA00	null	выключатель системы защиты от угона /
E904	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 904)
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
EB01A	null	сращивание d 1 + аккумуляторной батареи, защищенное электрическим предохранителем номер 01 А
EM10	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10)
EM37A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 37A)
EM37B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 37B)
EM38A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 38A)
EM50A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 50A)
EM50B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 50)
EZ14A	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер 14
MC10	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC35A	null	точка соединения с массой кузова номер 35
MC35B	null	точка "массы" на кузове 35B
MC37	null	точка соединения с массой кузова номер 37
MC38A	null	точка соединения с массой кузова номер 38
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке