


область	омывание и очистка стекол	функция	стеклоочиститель/стеклоомыватель
составные части			

принцип



D3CZ4PKR

код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
5007	null	датчик осадков / уровня освещенности
5015	null	двигатель переднего стеклоочистителя
5115	null	насос переднего/заднего стеклоомывателя
BB00	null	аккумулятор /
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
CA00	null	выключатель системы защиты от угона /
CV00	null	органы управления под рулевым колесом
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E917A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E918A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E934	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47)
EM47A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM51D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51D)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке