

код элемента	назначение	информация
1320	null	компьютер управления двигателем /
7800	null	калькулятор контроля стабильности
BM34	null	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей
C001	null	диагностический разъем /
E223	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 223)
EM12	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 12)
EM15	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 15)
MC12	null	точка соединения с массой кузова номер 12
MC15	null	точка соединения с массой кузова номер 15