



код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
5007	null	датчик осадков / уровня освещенности
6416	null	наружное зеркало правое
6450	null	блок слежения за мертвым углом
7542	null	левый ультразвуковой датчик MPD
7543	null	правый ультразвуковой датчик MPD
7800	null	калькулятор контроля стабильности
BB00	null	аккумулятор /
BFH3	null	блок предохранителей и реле в салоне 1
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
CA00	null	выключатель системы защиты от угона /
CV00	null	органы управления под рулевым колесом
E732	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 732)
E753	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 753)
E902	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902)
E903	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903)
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E917A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E918A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E924	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 924)
E924A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 924A)
E925	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 925)
E925A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 925A)
E934	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47)
EM47A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM51D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51D)
EM60B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60B)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC60B	null	точка соединения с массой кузова номер 60
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке