

код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
2120	null	двухфункциональный тормозной выключатель тормозной педали /
BB00	null	аккумулятор /
BFH3	null	блок предохранителей и реле в салоне 1
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
BSR1	null	Коммутационный Блок Прицепа
C200	null	разъем питания стояночного разъема
CA00	null	выключатель системы защиты от угона /
E210	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 210)
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
EB69	null	сращивание d 1 + аккумуляторной батареи, защищенное электрическим предохранителем номер 69
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47)
EM60E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60E)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC60	null	точка соединения с массой кузова номер 60
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке