

| код элемента | назначение | информация |
|--------------|------------|---|
| 0004 | null | приборная панель / |
| 1032 | null | блок защиты и управления различными видами электрического питания |
| 2630 | null | задний левый фонарь на кузове |
| 2635 | null | задний правый фонарь на кузове |
| 2670 | null | левая противотуманная фара |
| 2675 | null | правая противотуманная фара |
| BB00 | null | аккумулятор / |
| BSI1 | null | интеллектуальный коммутационный блок (BSI) |
| CA00 | null | выключатель системы защиты от угона / |
| CV00 | null | органы управления под рулевым колесом |
| E905 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905) |
| E917 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917) |
| E917A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A) |
| E918 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918) |
| E918A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A) |
| E926 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 926) |
| E927 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 927) |
| E934 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934) |
| E935 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935) |
| EM10A | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 10A) |
| EM10C | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 10C) |
| EM46A | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A) |
| EM46B | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B)) |
| EM47E | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E) |
| EM51D | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 51D) |
| EM55A | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 55A) |
| EM60B | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 60B) |
| MC10C | null | точка соединения с массой кузова номер 10C |
| MC13A | null | точка соединения с массой кузова номер 13A |
| MC46A | null | точка соединения с массой кузова номер 46 |
| MC46B | null | точка соединения с массой кузова номер 46 |
| MC47E | null | точка соединения с массой кузова номер 47E |
| MC51B | null | точка соединения с массой кузова номер 51 |
| MC55E | null | точка соединения с массой кузова номер 55 |
| MC60B | null | точка соединения с массой кузова номер 60 |
| MM01 | null | точка "массы" двигателя № 01 |
| PSF1 | null | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке |