

автомобиль : JUMPER III		OPR : 11000046	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	распределение соединений
составные части			
ДЗВ0ИР0		РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ	

Жгут 00 DIV1

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E344	14	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E344	
-	9	E344		правый светильник номерного знака	2633
-	7	E344		левый светильник номерного знака	2636
-					
EM95	13	"Масса"	MC95	EM95	
-	10	EM95		задний левый фонарь на кузове	2630
-	8	EM95		правый светильник номерного знака	2633
-	11	EM95		задний правый фонарь на кузове	2635
-	12	EM95		левый светильник номерного знака	2636

Жгут 10 PR

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E100	146	модуль предохранителей в салоне	BF00	E100	
-	167	E100		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-	168	E100		контакт системы безопасности круизконтроля (сцепление)	7306
-					
E111	30	модуль предохранителей в салоне	BF00	E111	
-	68	E111		левая фара	2610
-	69	E111		правая фара	2615
-					
E112	36	модуль предохранителей в салоне	BF00	E112	
-	70	E112		правая фара	2615
-	71	E112		левая фара	2610
-					
E113	73	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E113	
-	72	E113		Инерционный выключатель	1203
-	85	E113		модуль предохранителей в салоне	BF00
-	166	E113		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E114	95	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E114	
-	91	E114		калькулятор усилителя рулевого колеса с варьируемым коэффициентом прилагаемого усилия	7105
-	94	E114		калькулятор антиблокировки колеса	7020
-	94	E114		калькулятор контроля стабильности	7800
-					
E117	179	модуль предохранителей в моторном отсеке	BF01	E117	
-	180	E117		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E118	187	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E118	
-	195	E118		терморезистор воздуха окружающей среды	8032
-	203	E118		генератор	1020
-					
E119	32	модуль предохранителей в салоне	BF00	E119	
-	41	E119		контакт стоп	2100

-	79	E119		калькулятор антиблокировки колеса	7020
-	79	E119		калькулятор контроля стабильности	7800
-	121	E119		датчик угла поворота рулевого колеса системы контроля стабильности	7803
-	124	E119		гирометр измеритель ускорения системы контроля стабильности	7804

Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E120	35	модуль предохранителей в салоне	BF00	E120	
-	82	E120		калькулятор антиблокировки колеса	7020
-	82	E120		калькулятор контроля стабильности	7800
-	174	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E121	185	модуль предохранителей в моторном отсеке	BF01	E121	
-	193	E121		Инерционный выключатель	1203
-	198	E121		топливный насос системы дополнительного обогрева	8093
-					
E122	20	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E122	
-	201	E122		панель управления системой дополнительного обогрева	8088
-					
EM02	171	"Масса"	MM01	EM02	
-	169	EM02		Компьютер управления двигателем	1320
-	170	EM02		EM02A (20 MOT)	
-	172	EM02		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-	173	EM02		модуль предварительного обогрева	1150
-					
EM03	52	"Масса"	MC10	EM03	
-	23	EM03		модуль предохранителей в моторном отсеке	BF01
-	74	EM03		левая фара	2610
-	75	EM03		левая фара	2610
-	76	EM03		звуковая сигнализация	2520
-	125	EM03		гирометр измеритель ускорения системы контроля стабильности	7804
-	126	EM03		датчик угла поворота рулевого колеса системы контроля стабильности	7803
-	129	EM03		левая противотуманная фара	2670
-	133	EM03		Инерционный выключатель	1203
-	137	EM03		насос омывателей фар	5405
-	192	EM03		Инерционный выключатель	1203
-					
EM04	53	"Масса"	MC10	EM04	
-	1	EM04		контакт капота двигателя противоугонная система	8611
-	5	EM04		сирена противоугонной сигнализации	8605
-	58	EM04		правая фара	2615
-	59	EM04		правая фара	2615
-	64	EM04		контакт уровня тормозной жидкости	4410
-	67	EM04		контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя	4010
-	77	EM04		привод очистителя ветрового стекла	5015
-	78	EM04		насос омывателя ветрового стекла	5100
-	91	EM04		калькулятор усилителя рулевого колеса с варьируемым коэффициентом прилагаемого усилия	7105
-	131	EM04		правая противотуманная фара	2675
-	188	EM04		панель управления системой дополнительного обогрева	8088
-	196	EM04		воспламенитель системы дополнительного / автономного отопления	8099

Жгут 16 GMV

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E160	12	реле питания вентилятора на высокой скорости	1509	E160	
-	11	E160		сопротивление двухскоростного вентилятора	1506
-	13	E160		левый вентилятор	1512
-					
EB07	10	модуль предохранителей в моторном отсеке	BF01	EB07	
-	7	EB07		реле питания вентилятора на высокой скорости	1509
-	8	EB07		сопротивление двухскоростного вентилятора	1506
-	9	EB07		реле питания вентилятора на высокой скорости	1509

Жгут 20 MOT (2.2 HDI)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E100A	52	модуль предохранителей в салоне	BF00	E100A	
-	36	E100A		воздушный расходомер	1310
-	51	E100A		контакт фонарей заднего хода	2200
-					
E102	26	Компьютер управления двигателем	1320	E102	
-	27	E102		Инжектор цилиндра 1	1331
-	28	E102		Инжектор цилиндра 4	1334
-					
E103	29	Компьютер управления двигателем	1320	E103	
-	30	E103		Инжектор цилиндра 2	1332
-	31	E103		Инжектор цилиндра 3	1333
-					
E104	23	Компьютер управления двигателем	1320	E104	
-	21	E104		Электроклапан РВГ электрический	1297
-	22	E104		Датчик давления входящего воздуха	1312
-					
E105	33	Компьютер управления двигателем	1320	E105	
-	34	E105		Электроклапан РВГ электрический	1297
-	35	E105		терморезистор топлива	1221
-					
EM02A	1	EM02 (10 PR)		EM02A	
-	3	EM02A		Компьютер управления двигателем	1320
-	4	EM02A		Компьютер управления двигателем	1320

Жгут 46 HAV

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E140	119	модуль блокировки дверей	6235	E140	
-	120	E140		замочный механизм двери водителя	6202
-	121	E140		замочный механизм двери пассажира	6207
-					
E141	159	модуль предохранителей в салоне	BF00	E141	
-	157	E141		задний левый фонарь на кузове	2630
-	158	E141		Видео дисплей системы помощи при парковке	7522
-					
E142	45	модуль предохранителей в салоне	BF00	E142	
-	77	E142		верхняя консоль + интегрированные	3015

				функции	
-	78	E142		E142A (71D AR/D)	
-					
E143	125	модуль предохранителей в салоне	BF00	E143	
-	126	E143		Зеркало заднего вида пассажира	6415
-	130	E143		заднее правое стекло с обогревом	8119
-					
E144	41	модуль предохранителей в салоне	BF00	E144	
-	79	E144		E144A (60 P/C)	
-	99	E144		переключатель стеклоподъемника пассажира	6004
-					
E145	127	модуль предохранителей в салоне	BF00	E145	
-	128	E145		заднее левое стекло с обогревом	8118
-	129	E145		зеркало заднего вида со стороны водителя	6410
-					
E146	81	модуль блокировки дверей	6235	E146	
-	114	E146		замочный механизм задней правой створки двери	6218
-	80	E146		E146A (71 AR C)	
-					
E147	33	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E147	
-	32	E147		датчик осадков / уровня освещенности	5007
-	34	E147		контакт системы контроля изменения положения по вертикали	8618
-					
E148	107	Автомобильный радиоприемник	8410	E148	
-	71	E148		передний левый высокочастотный динамик	8440
-	96	E148		динамик передней водительской двери	8420
-					
E149	108	Автомобильный радиоприемник	8410	E149	
-	97	E149		динамик передней водительской двери	8420
-	72	E149		передний левый высокочастотный динамик	8440
-					
E150	105	Автомобильный радиоприемник	8410	E150	
-	88	E150		динамик передней пассажирской двери	8425
-	89	E150		передний правый высокочастотный динамик	8445
-					
E151	106	Автомобильный радиоприемник	8410	E151	
-	90	E151		передний правый высокочастотный динамик	8445
-	104	E151		динамик передней пассажирской двери	8425

Жгут 46 НАВ (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E152	142	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E152	
-	143	E152		Видео дисплей системы помощи при парковке	7522
-					
EM45A	69	"Масса"	MC45B	EM45A	
-	30	EM45A		контакт системы контроля изменения положения по вертикали	8618
-	74	EM45A		насос топливной системы	1211
-	82	EM45A		EM45B (60 P/C)	
-	83	EM45A		EM45C (65 P/P)	
-	84	EM45A		модуль блокировки дверей	6235
-	85	EM45A		привод + модуль переднего левого	6052

				стеклоподъемника	
-	86	EM45A		панель управления стеклоподъемником / зеркалом заднего вида в двери водителя	6036
-	87	EM45A		верхняя консоль + интегрированные функции	3015
-	100	EM45A		привод + модуль переднего правого стеклоподъемника	6051
-	103	EM45A		переключатель стеклоподъемника пассажира	6004
-	149	EM45A		датчик осадков / уровня освещенности	5007

Жгут 46 НАС

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E171	135	сервисная панель - модуль предохранителей в салоне	PSF0	E171	
-	136	E171		сиденье водителя с обогревом	8310
-	138	E171		сиденье пассажира с обогревом	8315
-					
E172	86	модуль предохранителей в салоне	BF00	E172	
-	84	E172		правый многофункциональный модуль переключатель	BCM2
-	139	E172		сиденье водителя с обогревом	8310
-	140	E172		сиденье пассажира с обогревом	8315
-	145	E172		калькулятор системы помощи при парковке	7500
-					
E179	15	модуль предохранителей в салоне	BF00	E179	
-	16	E179		сервисная панель - модуль предохранителей в салоне	PSF0
-	19	E179		сервисная панель - модуль предохранителей в салоне	PSF0
-					
EM55	66	"Масса"	MC55	EM55	
-	25	EM55		сервисная панель - модуль предохранителей в салоне	PSF0
-	51	EM55		центральное охлаждаемое отделение	8029
-	78	EM55		правый многофункциональный модуль переключатель	BCM2
-	81	EM55		правый многофункциональный модуль переключатель	BCM2
-	85	EM55		правый многофункциональный модуль переключатель	BCM2
-	137	EM55		сиденье пассажира с обогревом	8315
-	141	EM55		сиденье водителя с обогревом	8310

Жгут 50 P/B

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E200	38	модуль предохранителей в салоне	BF00	E200	
-	42	E200		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	44	E200		с эквипотенциальной смешанной 2 клеммой	B002
-					
E201	45	модуль предохранителей в салоне	BF00	E201	
-	43	E201		с эквипотенциальной смешанной 2 клеммой	B002
-	46	E201		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-					
E202	79	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E202	
-	60	E202		модуль предохранителей в салоне	BF00
-	94	E202		Автомобильный радиоприемник	8410
-	98	E202		с эквипотенциальной смешанной 2 клеммой	CP01
-	100	E202		передний прикуриватель	8100
-	126	E202		электронный преобразователь тахографа	4635

-					
E203	135	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E203	
-	136	E203		модуль предохранителей в салоне	BF00
-	137	E203		Видео дисплей системы помощи при парковке	7522
-					
E204	59	модуль предохранителей в салоне	BF00	E204	
-	97	E204		передний прикуриватель	8100
-	101	E204		передний разъем 12 В	CP01
-					
E205	47	модуль предохранителей в салоне	BF00	E205	
-	35	E205		Автомобильный радиоприемник	8410
-	53	E205		вращающийся контакт рулевого колеса	CT00
-	122	E205		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-					
E206	39	модуль предохранителей в салоне	BF00	E206	
-	40	E206		Автомобильный радиоприемник	8410
-	41	E206		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-					
EM45	96	"Масса"	MC45A	EM45	
-	49	EM45		вращающийся контакт рулевого колеса	CT00
-	56	EM45		модуль предохранителей в салоне	BF00
-	78	EM45		интеллектуальный сервисный модуль	BS11
-	80	EM45		интеллектуальный сервисный модуль	BS11
-	99	EM45		передний разъем 12 В	CP01
-	105	EM45		вращающийся контакт рулевого колеса	CT00
-	102	EM45		Автомобильный радиоприемник	8410
-	103	EM45		многофункциональный блок переключатель	BCM0
-	104	EM45		передний прикуриватель	8100
-	119	EM45		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	131	EM45		электронный преобразователь тахографа	4635
-	138	EM45		Видео дисплей системы помощи при парковке	7522

Жгут 59 CLM

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E230	34	переключатель системы охлаждения	8000	E230	
-	33	E230		управление скоростью системы подачи воздуха	8040
-	37	E230		сопротивление регулятора скорости системы подачи воздуха (если отдельно)	8046
-	58	E230		сопротивление регулятора скорости системы подачи воздуха (если отдельно)	8046
-	59	E230		управление скоростью системы подачи воздуха	8040
-	67	E230		привод системы подачи воздуха	8050
-					
E232	77	воспламенитель системы дополнительного / автономного отопления	8099	E232	
-	70	E232		реле включения дополнительного / автономного отопления	8091
-	72	E232		реле группы обогрев система кондиционирования	8061
-					
		модуль предохранителей в			

E233	75	моторном отсеке	BF01	E233	
-	73	E233		реле группы обогрев система кондиционирования	8061
-	74	E233		привод системы подачи воздуха	8050
E234	51	управление скоростью системы подачи воздуха	8040	E234	
-	53	E234		сопротивление регулятора скорости системы подачи воздуха (если отдельно)	8046
-	54	E234		реле включения дополнительного / автономного отопления	8091
-	62	E234		реле включения дополнительного / автономного отопления	8091
-	65	E234		сопротивление регулятора скорости системы подачи воздуха (если отдельно)	8046
-	66	E234		управление скоростью системы подачи воздуха	8040
E235	40	модуль предохранителей в салоне	BF00	E235	
-	38	E235		переключатель системы охлаждения	8000
-	39	E235		подсветка системы кондиционирования (управление системой обогрева)	3051
EM50	42/43	"Масса"	MC50	EM50	
-	36	EM50		переключатель системы охлаждения	8000
-	44	EM50		управление скоростью системы подачи воздуха	8040
-	61	EM50		реле группы обогрев система кондиционирования	8061
-	64	EM50		реле включения дополнительного / автономного отопления	8091
-	68	EM50		подсветка системы кондиционирования (управление системой обогрева)	3051
-	69	EM50		реле включения дополнительного / автономного отопления	8091
-	71	EM50		реле группы обогрев система кондиционирования	8061

Жгут 60 P/C

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E144A	8	E144 (46 НАВ)		E144A	
-	2	E144A		панель управления стеклоподъемником / зеркалом заднего вида в двери водителя	6036
-	34	E144A		панель управления стеклоподъемником / зеркалом заднего вида в двери водителя	6036
-	35	E144A		панель управления стеклоподъемником / зеркалом заднего вида в двери водителя	6036
E190	36		6036	E190	
-	37	E190		зеркало заднего вида со стороны водителя	6410
-	38	E190		Зеркало заднего вида пассажира	6415
EM45B	18	EM45A (46 НАВ)		EM45B	
-	33	EM45B		панель управления стеклоподъемником / зеркалом заднего вида в двери водителя	6036
-	1	EM45B		панель управления стеклоподъемником / зеркалом заднего вида в двери водителя	6036
-	19	EM45B		замочный механизм двери водителя	6202
-	14	EM45B		зеркало заднего вида со стороны водителя	6410

Жгут 61 PARGB

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E300	5	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E300	
-	1	E300		правый светильник номерного знака	2633

-	36	E300		левый светильник номерного знака	2636
-					
EM60A	6	EM60 (71D AR/D)		EM60A	
-	2	EM60A		правый светильник номерного знака	2633
-	4	EM60A		левый светильник номерного знака	2636

Жгут 65 P/P

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E310	24	панель управления стеклоподъемником / зеркалом заднего вида в двери водителя	6036	E310	
-	10	E310		переключатель стеклоподъемника пассажира	6004
-	19	E310		привод + модуль переднего правого стеклоподъемника	6051
-					
E311	23	панель управления стеклоподъемником / зеркалом заднего вида в двери водителя	6036	E311	
-	13	E311		переключатель стеклоподъемника пассажира	6004
-	17	E311		привод + модуль переднего правого стеклоподъемника	6051
-					
EM45C	18	EM45A (46 НАВ)		EM45C	
-	15	EM45C		Зеркало заднего вида пассажира	6415
-	16	EM45C		замочный механизм двери пассажира	6207

Жгут 71D AR/D

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E142A	78	E142 (46 НАВ)		E142A	
-	18	E142A		задний светильник	3020
-					
E320	34	модуль блокировки дверей	6235	E320	
-	35	E320		замочный механизм задней правой створки двери	6218
-	36	E320		задний центральный преднатяжитель	6579
-					
E330	50	модуль предохранителей в салоне	BF00	E330	
-	47	E330		задний правый фонарь на кузове	2635
-	49	E330		задний динамик системы помощи при парковке	7504
-					
EM60	22	"Масса"	MC60	EM60	
-	2	EM60		задний левый фонарь на кузове	2630
-	17	EM60		задний светильник	3020
-	21	EM60		EM60A (61 PARGB)	
-	40	EM60		заднее левое стекло с обогревом	8118
-					
EM70	1	"Масса"	MC70	EM70	
-	12	EM70		задний правый фонарь на кузове	2635
-	23	EM70		дополнительный фонарь стоп	2110
-	24	EM70		замочный механизм задней правой створки двери	6218
-	32	EM70		контакт правой боковой сдвижной двери	6279
-	43	EM70		задний разъем 12 В	CP00
-	48	EM70		калькулятор системы помощи при парковке	7500
-	51	EM70		задний динамик системы помощи при парковке	7504
-	37	EM70		заднее правое стекло с обогревом	8119
-	32	EM70		EM70A (71 AR C)	

Жгут 71G AR/G

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM61	20	"Масса"	MC61	EM61	
-	19	EM61		калькулятор подвески	7715
-	27	EM61		калькулятор подвески	7715

Жгут 71 AR C

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E146A	22	E146 (46 НАВ)		E146A	
-	16	E146A		контакт правой боковой сдвижной двери	6279
-	20	E146A		контакт левой боковой сдвижной двери	6278
-					
E360	23	модуль блокировки дверей	6235	E360	
-	11	E360		контакт левой боковой сдвижной двери	6278
-	15	E360		контакт правой боковой сдвижной двери	6279
-					
E361	24	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E361	
-	12	E361		контакт левой боковой сдвижной двери	6278
-	17	E361		контакт правой боковой сдвижной двери	6279
-					
E362	21	модуль блокировки дверей	6235	E362	
-	13	E362		контакт левой боковой сдвижной двери	6278
-	18	E362		контакт правой боковой сдвижной двери	6279
-					
EM70A	25	EM70 (71D AR/D)		EM70A	
-	14	EM70A		контакт левой боковой сдвижной двери	6278
-	19	EM70A		контакт правой боковой сдвижной двери	6279

Жгут 80 AR/SP

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E370	1	калькулятор системы помощи при парковке	7500	E370	
-	2	E370		задний левый внешний датчик контроля препятствия	7510
-	3	E370		задний правый внутренний датчик контроля препятствия	7513
-	4	E370		задний правый внешний датчик контроля препятствия	7512
-	5	E370		задний левый внутренний датчик контроля препятствия	7511
-					
E371	12	калькулятор системы помощи при парковке	7500	E371	
-	6	E371		задний правый внешний датчик контроля препятствия	7512
-	7	E371		задний левый внешний датчик контроля препятствия	7510
-	8	E371		задний левый внутренний датчик контроля препятствия	7511
-	14	E371		задний правый внутренний датчик контроля препятствия	7513

собственность PSA Peugeot Citroen

16/11/2010