

5	131/7	электронный преобразователь тахографа	11	
6	132/10	электронный преобразователь тахографа	12	

ICE5 внутреннее соединение : кабеля 91 CHR/PB - 90 CHR/MT (4V BA)				
выход	№ провода	назначение		
1	1/4	информация о скорости автомобиля		
2	2/5	информация о скорости автомобиля		
3	3/8	информация о скорости автомобиля		
4	4/9	информация о скорости автомобиля		

ICH1A внутреннее соединение : кабеля 71D AR/D - 63 PARG/B (6V BA)				
выход	№ провода	назначение		
1				
2				
3	29/2	управление дверными замками		
4				
5				
6				

ICH1B внутреннее соединение : кабеля 71D AR/D - 63 PARG/B (2V NR)				
выход	№ провода	назначение		
1	7/39	питание электрообогрева правого заднего стекла		
2	6/37	"Масса"		

ICJ5A внутреннее соединение : кабеля 46 HAC - 46 HAB (24V)					
выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1			13		
2			14		
3			15		
4			16		
5	142/46	питание системы помощи при парковке	17		
6	143/45	питание системы помощи при парковке	18		
7			19		
8			20	144/44	питание системы помощи при парковке
9			21		
10	65/132	питание электрообогрева левого заднего стекла	22		
11	64/131	питание электрообогрева правого заднего стекла	23		
12			24		

ICM4A внутреннее соединение : кабеля 46 HAC - 71D AR/D (6V NR)				
выход	№ провода	назначение		
1	142/46	питание системы помощи при парковке		
2	143/45	питание системы помощи при парковке		
3	65/38	питание электрообогрева левого заднего стекла		
4	64/39	питание электрообогрева правого заднего стекла		
5				
6	144/44	питание системы помощи при парковке		