

6	144/44	питание системы помощи при парковке			
ICP3 внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 98 CLA (4V NR)					
выход	№ провода	назначение			
1	198/2	питание топливного насоса - Инерционный выключатель			
2	1/199	воспламенитель системы дополнительного / автономного отопления			
3	3/191	воспламенитель системы дополнительного / автономного отопления			
4	4/195	управление генератором переменного тока			
ICT2 внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 17 BR/AV/D (2V NR)					
выход	№ провода	назначение			
1	120/1	питание правого переднего габаритного фонаря - питание передней правой противотуманной фары			
2	131/2	"Масса"			
ICT3 внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 17 BR/AV/G (2V NR)					
выход	№ провода	назначение			
1	128/1	питание левого переднего габаритного фонаря - питание передней левой противотуманной фары			
2	129/2	"Масса"			
ICV6 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 71G AR/G (24V)					
выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	109/1	питание заднего левого стояночного фонаря	13		
2	59/6	питание заднего левого фонаря указателя поворота	14	43/7	питание фонарей заднего хода (кабина)
3	68/8	питание правого фонаря стоп-сигнала (кабина)	15		
4			16		
5	110/9	питание правого заднего стояночного фонаря	17	113/2	питание светильников номерного знака
6			18	60/3	питание заднего правого фонаря указателя поворота (кабина)
7			19	67/4	питание левого фонаря стоп-сигнала (кабина)
8			20	66/6	питание задних противотуманных фонарей
9			21		
10			22		
11			23		
12			24		
ICV7 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 71D AR/D (24V)					
выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	9/109	питание правого заднего стояночного фонаря	13		
2			14	20/78	управление задним светильником
3	65/08	питание правого фонаря стоп-сигнала	15	19/68	информация внешний контакт открывания багажного отделения
4	63/11	питание задних противотуманных фонарей	16		
5	25/110	питание светильников номерного знака - "Масса"	17	113/7	питание заднего левого стояночного фонаря
6	42/13	питание дополнительного фонаря стоп	18		
7			19	67/6	питание левого фонаря стоп-сигнала
8	41/139	питание подсветки розетки (фургон)	20	66/4	питание заднего левого стояночного фонаря
9	42/138	питание розетки (фургон)	21	115/3	питание левого фонаря заднего хода
10			22		
11			23		
12			24	43/50	питание правого фонаря заднего хода - сигнал задней системы помощи при парковке