

4	186/76	включение реле группы отопителя системы кондиционирования
5	100/48	управление реле кондиционера
6	103/35	управление системой охлаждения

IC26B внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 59 CLM (2V)		
выход	№ провода	назначение
1	197/77	включение реле группы отопителя системы кондиционирования - система дополнительного обогрева
2		

IC91 внутреннее соединение : кабеля 50 P/B - 46 HAB (12V GR)					
выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1			7		
2	107/105	Автомобильный радиоприемник	8		
3	95/106	Автомобильный радиоприемник	9		
4	108/107	Автомобильный радиоприемник	10	124/116	Приемник/передатчик системы телематики
5	109/108	Автомобильный радиоприемник	11	125/117	Приемник/передатчик системы телематики
6	139/158	питание видеодисплея	12		

IC98A внутреннее соединение : кабеля 50 P/B - 65 P/P (2V)		
выход	№ провода	назначение
1	4/110	питание автомагнитолы
2		

IC98B внутреннее соединение : кабеля 50 P/B - 65 P/P (2V)		
выход	№ провода	назначение
1	117/6	информация антенны в зеркале заднего вида
2	118/7	информация антенны в зеркале заднего вида

IC98C внутреннее соединение : кабеля 50 P/B - 65 P/P (2V)		
выход	№ провода	назначение
1	114/8	включение питания антенны
2	115/9	включение питания антенны

IC98D внутреннее соединение : кабеля 50 P/B - 65 P/P (2V)		
выход	№ провода	назначение
1	3/27	питание антенны зеркала заднего вида
2		

ICE4 внутреннее соединение : кабеля 50 P/B - 91 CHR/PB (12V NR)					
выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1	127/1	электронный преобразователь тахографа	7	140/12	питание видеодисплея
2	129/2	электронный преобразователь тахографа	8	137/13	питание видеодисплея
3	126/3	электронный преобразователь тахографа	9	138/14	питание видеодисплея
4			10	139/15	питание видеодисплея
5	131/7	электронный преобразователь тахографа	11		
6	132/10	электронный преобразователь тахографа	12		