

ICW6 внутреннее соединение : кабеля 71G AR/G - 00 DIV1 (12V NR)					
выход	№ провода	назначение	выход	№ провода	назначение
1			7	8/6	питание левого фонаря стоп-сигнала (кабина)
2	2/1	питание заднего левого стояночного фонаря	8		
3	1/4	питание правого заднего стояночного фонаря	9	6/17	питание задних противотуманных фонарей
4	2/3	питание заднего левого фонаря указателя поворота (кабина)	10		
5	5/5	питание заднего правого фонаря указателя поворота (кабина)	11	9/14	питание светильников номерного знака
6	4/3	питание правого фонаря стоп-сигнала (кабина)	12	7/18	питание фонарей заднего хода (кабина)

ICW8 внутреннее соединение : кабеля 97 DEP - 71D AR/D (2V)		
выход	№ провода	назначение
1	7/2	сигнал задней системы помощи при парковке - "Масса"
2	8/1	питание системы помощи при парковке

ICW9 внутреннее соединение : кабеля 97 DEP - 80 AR/SP (6V NR)		
выход	№ провода	назначение
1	1/9	сигнал датчика задней системы помощи при парковке
2	2/10	сигнал датчика задней системы помощи при парковке
3	3/11	сигнал датчика задней системы помощи при парковке
4	4/12	информация датчика задней системы помощи при парковке (-)
5	5/13	сигнал датчика задней системы помощи при парковке
6	6/1	информация датчика задней системы помощи при парковке (+)