

модуль предохранителей в моторном отсеке (PSF1)			
предохранители	A	электрическое питание	назначение
F1	20A	+ аккумулятор	Управление многофункциональным электромотором
F2	15A		звуковая сигнализация
F3	10A		насос переднего / заднего омывателя
F4	10A		насос омывателей фар
F5	15A		Управление многофункциональным электромотором
F6	10A	+ после контакта	воздушный расходомер - освещение при повороте - модуль динамической корректировки света фар - диагностический разъем
F7	10A		реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей автоматическая коробка передач - компьютер и электрогидравлический узел автоматическая коробка передач - электрогидравлический усилитель рулевого управления
F8	20A/25A	+ аккумулятор	управление стартером
F9	10A	+ после контакта	двух функциональный контакт тормозной системы - концевой выключатель педали сцепления
F10	30A	+ аккумулятор	Управление многофункциональным электромотором
F11	40A		нагнетательный вентилятор передней системы климат-контроля
F12	30A		очиститель ветрового стекла
F13	40A	+ после контакта	интеллектуальный сервисный модуль + после контакта
F14	30A	+ аккумулятор	не используется
F15	10A		правая фара дальнего света
F16	10A		левая фара дальнего света
F17	15A		левая фара ближнего света
F18	15A		правая фара ближнего света
F19	5A		Управление многофункциональным электромотором
F20	15A		Управление многофункциональным электромотором
F21	10A		Управление многофункциональным электромотором
MF1	50A	+ аккумулятор	блок вентилятора
	20A (DT17)		форсунка дополнительной системы обогрева - Климатическая установка - противотуманный фонарь
MF2	80A		питание (BFH5 и BFH12)
	80A		механизм электронасоса усилителя рулевого колеса
MF3	50A (DT17)		блок вентилятора
	80A		питание BSI
MF4	80A		питание ESP
MF5	20A		питание ESP
MF6	40A		активная подвеска с регулируемым демпфированием
MF7	20A		питание BSI
MF8	80A		питание BSI