| | | | |
|---|---|---|---|
| автомобиль : C5 II | | номер VIN: VF7RCRFJF76815957 / OPR : 11111 | |
| область | Общие сведения (характеристики) | функция | распределение внутренних соединений |
| составные части | | | |

| | |
|---|---|
| D3AZZGP0 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СОЕДИНЕНИЙ |

## IC02G внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 20 MOT (2V NR)

| выход | № провода | назначение |
|---|---|---|
| 1 | 7324/731 | информация о замедлении движения - сигнал жесткой точки педали акселератора |
| 2 | 7326/7310 | информация об обнулении - <масса> датчика точки повышенного сопротивления педали акселератора |

## IC03 внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 39 DA (2V NR)

| выход | № провода | назначение |
|---|---|---|
| 1 | 7107/7106 | Управление - пропорциональным электромагнитным клапаном рулевого усилителя с переменным коэффициентом усиления - Управление + пропорциональным электромагнитным клапаном рулевого усилителя с переменным коэффициентом усиления |
| 2 | 7106/7107 | Управление + пропорциональным электромагнитным клапаном рулевого усилителя с переменным коэффициентом усиления - Управление - пропорциональным электромагнитным клапаном рулевого усилителя с переменным коэффициентом усиления |

## IC05A внутреннее соединение : кабеля 15 F/AV - 10 PR (10V NR)

| выход | № провода | назначение |
|---|---|---|
| 1 | 7519 | сигнал переднего левого внутреннего датчика |
| 2 | 7520 | сигнал переднего левого наружного датчика |
| 3 | 7521 | сигнал переднего правого внутреннего датчика |
| 4 | 7522 | сигнал переднего правого наружного датчика |
| 5 | 7523/7523A | управление + передним датчиком |
| 6 | | |
| 7 | 7524/7524A | управление - передним датчиком |
| 8 | 2610/2610A | питание левого переднего габаритного фонаря |
| 9 | M261/M261E | "масса" питания левого переднего габаритного фонаря |
| 10 | 2610/2610A | питание левого переднего габаритного фонаря |

## IC05B внутреннее соединение : кабеля 15 F/AV - 10 PR (3V NR)

| выход | № провода | назначение |
|---|---|---|
| 1 | 7550D | питание датчиков курсовой устойчивости |
| 2 | 7555D | 0 вольт датчиков контроля курсовой устойчивости |
| 3 | 9042D | LIN контроля курсовой устойчивости |

## IC05C внутреннее соединение : кабеля 15 F/AV - 10 PR (3V NR)

| выход | № провода | назначение |
|---|---|---|
| 1 | 7550G | питание датчиков курсовой устойчивости |
| 2 | 7555G | 0 вольт датчиков контроля курсовой устойчивости |
| 3 | 9042G | LIN контроля курсовой устойчивости |

## IC11 внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 46 HAB (16V BA)

| выход | № провода | назначение | выход | № провода | назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7519 | сигнал переднего левого внутреннего датчика | 9 | | |
| 2 | 7520 | сигнал переднего левого наружного датчика | 10 | | |
| 3 | 7521 | сигнал переднего правого внутреннего датчика | 11 | | |
| 4 | 7522 | сигнал переднего правого наружного датчика | 12 | | |
| 5 | 7523A | управление + передним датчиком | 13 | | |
| 6 | 210D/210A | управление фонарями стоп | 14 | | |
| 7 | 7524A | управление - передним датчиком | 15 | 1076/1076A | управление системой обогрева заднего стекла |
| 8 | B136B | сигнал детонации B+ | 16 | 8601 | информация капот открыт |

## IC26 внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 59 CLM (2V NR)

| выход | № провода | назначение |
|---|---|---|
| 1 | 8020B/1 | Управление электродвигателем климатической установки |
| 2 | M809/2 | управление реле цепи низкой скорости |

## IC56 внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 51 J (2V NR)

| выход | № провода | назначение |
|---|---|---|
| 1 | 8082 | включение + топливного насоса дополнительного отопителя |
| 2 | M808/8083 | включение - топливного насоса дополнительного отопителя |

## IC60 внутреннее соединение : кабеля 20 MOT - 22 MOT/C (15V NR)

| выход | № провода | назначение | выход | № провода | назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1321 | Управление форсункой цилиндра 1 (-) | 9 | 1356B | контакт массы базового положения цилиндра 2 |
| 2 | 1322 | Управление форсункой цилиндра 2 (-) | 10 | 1354 | сигнал датчика базового положения цилиндра 2 |
| 3 | 1323 | Управление форсункой цилиндра 3 (-) | 11 | | |
| 4 | 1324 | Управление форсункой цилиндра 4 (-) | 12 | 1154 | Управление загоранием 4 |
| 5 | 1325 | Управление форсункой цилиндра 5 (-) | 13 | 1155 | Управление загоранием 5 |
| 6 | 1326 | Управление форсункой цилиндра 6 (-) | 14 | 1156 | Управление загоранием 6 |
| 7 | 1355C/1320 | Питание электромагнитного клапана продувки абсорбера топливных паров - питание инжекторов | 15 | 1242 | управление электромагнитным клапаном с переменным распределением 2 |
| 8 | 1352B | питание датчика базового положения цилиндра 2 | | | |

## IC60 внутреннее соединение : кабеля 20 MOT - 22 MOT/C (4V NR)

| выход | № провода | назначение |
|---|---|---|
| 1 | 1184 | управление свечами предпускового подогрева 1 |
| 2 | 1185 | управление свечами предпускового подогрева 2 |
| 3 | 1186 | управление свечами предпускового подогрева 3 |
| 4 | 1187 | управление свечами предпускового подогрева 4 |

## IC61 внутреннее соединение : кабеля 01 CBP - 20 MOT (1V NR)

| выход | № провода | назначение |
|---|---|---|
| 1 | B01A | + аккумулятор |

## IC61 внутреннее соединение : кабеля 01 CBP - 20 MOT (2V NR)

| выход | № провода | назначение |
|---|---|---|
| 1 | 104 | информация о зарядке генератора |
| 2 | | |

## IC70 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 60 P/C (16V NR)

| выход | № провода | назначение | выход | № провода | назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B6020 | информация опускания электрического стеклоподъемника двери водителя | 9 | 8413/8411A | - передний левый динамик |
| 2 | 6216B/6230 | информация об открытых дверях | 10 | | |
| 3 | | | 11 | | |
| 4 | 621A/6284A | Управление блокировкой | 12 | 9025B/9025 | CAN DATA L |
| 5 | 620A/6205A | Управление разблокированием | 13 | | |
| 6 | 622A/6286A | управление системой суперблокировки | 14 | 9024B/9024 | CAN DATA H |
| 7 | 6291/6232 | информация о запирании дверей | 15 | 3003A/3003B | питание освещения порогов передних дверей |
| 8 | 8412/8410A | + передний левый динамик | 16 | M70 | "Масса" |

## IC71 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 65 P/P (16V NR)

| выход | № провода | назначение | выход | № провода | назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B6031 | информация клавиши опускания стеклоподъемника пассажира | 9 | 8433/8431A | - передний правый динамик |
| 2 | 6217B/6231 | информация об открытых дверях | 10 | | |
| 3 | | | 11 | | |
| 4 | | | 12 | 9025/9025A | CAN DATA L |
| 5 | 620B/6205B | Управление разблокированием | 13 | | |
| 6 | 622B/6289B | управление системой суперблокировки | 14 | 9024/9024A | CAN DATA H |
| 7 | 6293/6273 | информация о запирании дверей | 15 | 3003B | питание освещения порогов передних дверей |
| 8 | 8432/8430A | + передний правый динамик | 16 | M71 | "Масса" |

## IC72 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 62 PR/G (16V NR)

| выход | № провода | назначение | выход | № провода | назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B6132/B6131 | + аккумулятор | 9 | 8417/8419 | - задний левый динамик |
| 2 | 6287/6288 | информация об открытых дверях | 10 | 8451B/8471 | - задний левый высокочастотный динамик |
| 3 | | | 11 | 8450B/8470 | + задний левый высокочастотный динамик |
| 4 | | | 12 | 6120/6170A/6170B | информация об управлении опусканием заднего левого стеклоподъемника |
| 5 | 620D/6205C | Управление разблокированием | 13 | | |
| 6 | 622D/6289D | управление системой суперблокировки | 14 | 6110/6160A/6160B | информация об управлении подъемом заднего левого стеклоподъемника |
| 7 | 6250/6251 | информация системы детской безопасности | 15 | 6102A | управление блокировкой заднего левого стеклоподъемника |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8416/8418 | + задний левый динамик | 16 | M73/M72 | "Масса" |

## IC73 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 67 PR/D (16V NR)

| выход | № провода | назначение | выход | № провода | назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B6131 | + аккумулятор | 9 | 8419/8471 | - задний правый динамик |
| 2 | 6287 | информация об открытых дверях | 10 | 8471/8471B | - задний правый высокочастотный динамик |
| 3 | | | 11 | 8470/8470B | + задний правый высокочастотный динамик |
| 4 | 621D/6284D | Управление блокировкой | 12 | 6170/6170A/6170B | информация об управлении опусканием заднего правого стеклоподъемника |
| 5 | 620D/6205D | Управление разблокированием | 13 | | |
| 6 | 622D/6289A | управление системой суперблокировки | 14 | 6160/6160A/6160B | информация об управлении подъемом заднего правого стеклоподъемника |
| 7 | 6250 | информация системы детской безопасности | 15 | 6102A | управление блокировкой заднего правого стеклоподъемника |
| 8 | 8418/8470 | + задний правый динамик | 16 | M73 | "Масса" |

## IC76B внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 58 NSC (6V NR)

| выход | № провода | назначение |
|---|---|---|
| 1 | Z216 | + CAN |
| 2 | PE7/1076B | информация о работающем двигателе |
| 3 | MC8/M76 | "Масса" |
| 4 | 6302 | Питание электропривода регулировок сиденья водителя |
| 5 | 6366 | Питание электрообгревателя сиденья водителя |
| 6 | VE2/V76 | + VAN |

## IC76C внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 53 SLG (4V VE)

| выход | № провода | назначение |
|---|---|---|
| 1 | 6506 | модуль передней левой боковой подушки безопасности (+) |
| 2 | 6507 | модуль передней левой боковой подушки безопасности (-) |
| 3 | M631A | "Масса" |
| 4 | 6310A | индикатор не надетого ремня безопасности |

## IC77B внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 56 SGP (6V NR)

| выход | № провода | назначение |
|---|---|---|
| 1 | Z217 | + CAN |
| 2 | 1076C/PE | информация о работающем двигателе |
| 3 | M77/MC4 | "Масса" |
| 4 | 6303 | Питание электропривода регулировок сиденья пассажира |
| 5 | 6367 | Питание электрообгревателя сиденья пассажира |
| 6 | VE3/V77 | + VAN |

## IC77C внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 53 SLD (4V VE)

| выход | № провода | назначение |
|---|---|---|
| 1 | 6508 | модуль передней правой боковой подушки безопасности (+) |
| 2 | 6509 | модуль передней правой боковой подушки безопасности (-) |
| 3 | | |
| 4 | 6310B | индикатор не надетого ремня безопасности |

## IC77E внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 53 SLD (4V VE)

| выход | № провода | назначение |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | Z211 | + CAN |
| 3 | M770 | "Масса" |
| 4 | | |

## IC78 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 57 SG/AR/G (4V NR)

| выход | № провода | назначение |
|---|---|---|
| 1 | 6310C | индикатор не надетого ремня безопасности |
| 2 | M631C | "Масса" |
| 3 | 6310G | индикатор не надетого ремня безопасности |
| 4 | M631G | "Масса" |

## IC80 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 57 SD/AR/D (2V NR)

| выход | № провода | назначение |
|---|---|---|
| 1 | 6310D | индикатор не надетого ремня безопасности |
| 2 | M631D | "Масса" |

## IC82 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 76 VL (16V NR)

| выход | № провода | назначение | выход | № провода | назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 811 | управление системой обогрева заднего стекла | 9 | M011 | "Масса" |
| 2 | 214 | управление дополнительным фонарем стоп | 10 | 263/263B | питание заднего левого стояночного фонаря |
| 3 | 521 | Управление электродвигателем заднего стеклоподъемника | 11 | A3020 | управление задним светильником |
| 4 | 522 | управление полной остановкой привода очистителя заднего стекла | 12 | 301B/300B | управление задним светильником |
| 5 | 8616 | информация багажное отделение открыто | 13 | 264/264B | питание правого заднего стояночного фонаря |
| 6 | 6229/622N | Управление открытием багажника | 14 | 2200A/221 | питание левого фонаря заднего хода |
| 7 | 6282/6229 | информация внешний контакт открывания багажного отделения | 15 | 2200B/222 | питание правого фонаря заднего хода |
| 8 | | | 16 | | |

## IC82A внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 97 DEP (2V NR)

| выход | № провода | назначение |
|---|---|---|
| 1 | 2905 | подсветка номерного знака |
| 2 | M290/M2633 | "Масса" |

## IC84 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 68 TO (6V NR)

| выход | № провода | назначение |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | 9024/9024G | CAN DATA H |
| 3 | MC01/M6800 | "Масса" привода люка в крыше |
| 4 | B6800 | + аккумулятор |
| 5 | 9025/9025G | CAN DATA L |
| 6 | | |

## IC91A внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 50 P/B (16V BA)

| выход | № провода | назначение | выход | № провода | назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 9 | | |
| 2 | | | 10 | 8410/8410B | Управление передним левым громкоговорителем (+) |
| 3 | | | 11 | 8411/8411B | Управление передним левым громкоговорителем (-) |
| 4 | | | 12 | 8430/8430A/8430B | Управление передним правым громкоговорителем (+) |
| 5 | 8454 | включение антенного усилителя | 13 | 8431/8431A/8431B | Управление передним правым громкоговорителем (-) |
| 6 | 8488 | вход контакта массы микрофона радиотелефона | 14 | | |
| 7 | 8487 | вход + сигнал микрофона радиотелефона | 15 | | |
| 8 | | | 16 | | |

## IC91C внутреннее соединение : кабеля 50 P/B - 46 HAB (16V GR)

| выход | № провода | назначение | выход | № провода | назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B8408 | + аккумулятор | 9 | | |
| 2 | | | 10 | | |
| 3 | 8412 | Управление передним левым громкоговорителем (+) | 11 | 8413 | Управление передним левым громкоговорителем (-) |
| 4 | 8432 | Управление передним правым громкоговорителем (+) | 12 | 8433 | Управление передним правым громкоговорителем (-) |
| 5 | 8450/8450B | Управление задним левым громкоговорителем (+) | 13 | 8451/8451B | Управление задним левым громкоговорителем (-) |
| 6 | 8470/8470B | Управление задним правым громкоговорителем (+) | 14 | 8471/8471B | Управление задним правым громкоговорителем (-) |
| 7 | 8416 | Управление задним левым громкоговорителем (+) | 15 | 8417 | Управление задним левым громкоговорителем (-) |
| 8 | 8418 | Управление задним правым громкоговорителем (+) | 16 | 8419 | Управление задним правым громкоговорителем (-) |

## ICJ3 внутреннее соединение : кабеля 46 HAB - 73 ACD (10V NR)

| выход | № провода | назначение |
|---|---|---|
| 1 | 8495/9004F | VAN DATA |
| 2 | 8497/M8415 | "Масса" |
| 3 | 8407/8406 | автомагнитола |
| 4 | 8406/8407 | автомагнитола |
| 5 | 8496/9005F | автомагнитола |
| 6 | 8499/B8415 | + аккумулятор |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 8408 | автомагнитола |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

| ICK4 внутреннее соединение : кабеля 10 PR - 82 ADC (2V GR) | | |
|---|---|---|
| выход | № провода | назначение |
| 1 | 1284 | управление насосом системы топливных присадок (-) |
| 2 | 1285 | управление насосом системы топливных присадок (+) |

собственность PSA Peugeot Citroen

04/09/2020