ТАБЛИЦА : КОД НЕИСПРАВНОСТИ - КОМПЬЮТЕР ТЯГОВОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Коды ошибок	Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания
P0602	Компьютер тяговой аккумуляторной батареи : Ошибка телезагрузки
P0603	Компьютер тяговой аккумуляторной батареи : Внутренняя неисправность
P0604	Компьютер тяговой аккумуляторной батареи : Внутренняя неисправность
P0605	Компьютер тяговой аккумуляторной батареи : Внутренняя неисправность
P0606	Компьютер тяговой аккумуляторной батареи : Внутренняя неисправность
P0658	Компьютер тяговой аккумуляторной батареи : Напряжение слишком высоко или слишком низко
P0A28	Узел компьютера и тяговой аккумуляторной батареи : "Отрицательная" линия контактора со сварным соединением
P0A29	Узел компьютера и тяговой аккумуляторной батареи : "Положительная" линия контактора со сварным соединением
P0A7E	Тяговая аккумуляторная батарея : Слишком высокая температура
P0A82	Вентилятор охлаждения тяговой аккумуляторной батареи : Блокировка ротора воздушного вентилятора
P0A84	Датчик скорости вентилятора охлаждения тяговой аккумуляторной батареи : Сигнал отсутствует
P0A95	Отключение цепи : Предохранитель неработоспособен
P0AA0	Контактор тяговой аккумуляторной батареи : Ошибка информации о состоянии контактора "позитивной" или "негативной" личий
P0AAE	Датчик температуры на входе тяговой аккумуляторной батареи : Слишком низкая температура
P0AAF	Датчик температуры на входе тяговой аккумуляторной батареи : Слишком высокая температура
P0AB2	Датчик температуры воздуха от вентилятора охлаждения тяговой аккумуляторной батареи : Ошибка достоверности
P0AB3	Датчик температуры на выходе тяговой аккумуляторной батареи : Слишком низкая температура
P0AB4	Датчик температуры на выходе тяговой аккумуляторной батареи : Слишком высокая температура
P0ABB	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Ошибка достоверности
P0ABC	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Напряжение слишком низкое
P0ABD	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Напряжение слишком высокое
P0AD7	Вентилятор охлаждения тяговой аккумуляторной батареи : Скорость вращения вентилятора охлаждения тяговой аккумуляторной батареи ниже требуемой
P0AD8	Вентилятор охлаждения тяговой аккумуляторной батареи : Скорость вращения вентилятора охлаждения тяговой аккумуляторной батареи выше требуемой

P0AE1 ⓘ	Контактор тяговой аккумуляторной батареи : Ошибка предварительной зарядки тяговой аккумуляторной батареи
P0AFA ⓘ	Тяговая аккумуляторная батарея : Недостаточное напряжение
P0AFB ⓘ	Тяговая аккумуляторная батарея : Повышенное напряжение
P1509 ⓘ	Компьютер тяговой аккумуляторной батареи : Ошибка сигнала "пробуждения" компьютера тяговой аккумуляторной батареи Ошибка питания компьютера "+" после замка зажигания
P1A01 ⓘ	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Напряжение слишком высоко или слишком низко
P1A03 ⓘ	Датчик частичного напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Ошибка соответствия датчика тяговой аккумуляторной батареи
P1A04 ⓘ	Датчик частичного напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Ошибка соответствия всех датчиков тяговой аккумуляторной батареи
P1A10 ⓘ	Датчики тока тяговой аккумуляторной батареи : Величина слишком велика
P1A11 ⓘ	Датчики тока тяговой аккумуляторной батареи : Обрыв цепи
P1A12 ⓘ	Датчики тока тяговой аккумуляторной батареи : Значение слишком низкое
P1A14 ⓘ	Тяговая аккумуляторная батарея : Критический ток заряда тяговой аккумуляторной батареи
P1A15 ⓘ	Тяговая аккумуляторная батарея : Критический ток разряда тяговой аккумуляторной батареи
P1A16 ⓘ	Тяговая аккумуляторная батарея : Ошибка изоляции
P1A17 ⓘ	Цепь обнаружения изоляции тяговой аккумуляторной батареи : Внутренняя неисправность
P1A20 ⓘ	Датчики температуры секций тяговой аккумуляторной батареи : Слишком высокая температура
P1A21 ⓘ	Датчики температуры секций тяговой аккумуляторной батареи : Слишком низкая температура
P1A40 ⓘ	Тяговая аккумуляторная батарея : Чрезмерная разрядка тяговой аккумуляторной батареи
P1A41 ⓘ	Тяговая аккумуляторная батарея : Избыточный заряд тяговой аккумуляторной батареи
P1A45 ⓘ	Гибридный внутренний контур : Обрыв цепи
P1A46 ⓘ	Отключение цепи : Короткое замыкание на "+" в линии прерывателя цепи
P1AE0 ⓘ	Тяговая аккумуляторная батарея : Ошибка удержания контактора после выключения зажигания
P1AE1 ⓘ	Контактор тяговой аккумуляторной батареи : Обрыв цепи "положительной" линии, "отрицательной" линии или линии предварительной зарядки
P1AE2 ⓘ	Контактор тяговой аккумуляторной батареи : Короткое замыкание "положительной" или "отрицательной" линиях или линии предварительной зарядки
P1AE4 ⓘ	Контактор тяговой аккумуляторной батареи : Короткое замыкание в цепи управления контакторами тяговой аккумуляторной батареи
P1AE5 ⓘ	Контактор тяговой аккумуляторной батареи : Обрыв цепи управления контакторами тяговой аккумуляторной батареи
P1AE6 ⓘ	Контактор тяговой аккумуляторной батареи : Внутренняя неисправность
P1AE7 ⓘ	Контактор тяговой аккумуляторной батареи : Внутренняя неисправность

P1AE8	Контактор тяговой аккумуляторной батареи : Внутренняя неисправность
P1AE9	Контактор тяговой аккумуляторной батареи : Временная потеря 12 В управления контакторами тяговой аккумуляторной батареи
P1AEA	Рубильник : Обрыв цепи
P1AEB	Рубильник : Короткое замыкание с «массой»
P1AEC	Рубильник : Короткое замыкание с "плюсом"
P1AED	Сигнал при ударе автомобиля : Информация удара автомобиля через сигнал по проводной сети
P1AEF	Сигнал при ударе автомобиля : Информация удара автомомбиля через сигнал по сети CAN
P1AF0	Сигнал при ударе автомобиля : Короткое замыкание с «массой» или обрыв цепи
P1AF1	Сигнал при ударе автомобиля : Короткое замыкание с "плюсом"
P1AF2	Контактор тяговой аккумуляторной батареи : Избыточная активация вентилятора охлаждения тяговой аккумуляторной батареи
P1AF3	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Ошибка связи
P1AF4	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Слишком высокое напряжение тяговой аккумуляторной батареи на положительной клемме перед контакторами
P1AF5	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Слишком низкое напряжение тяговой аккумуляторной батареи на положительной клемме перед контакторами
P1AF6	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Ошибка правдоподобности на "положительной" клемме перед контакторами
P1AF7	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Слишком высокое напряжение тяговой аккумуляторной батареи на отрицательной клемме перед контакторами
P1AF8	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Слишком низкое напряжение тяговой аккумуляторной батареи на отрицательной клемме перед контакторами
P1AF9	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Ошибка правдоподобности на "отрицательной" клемме перед контакторами
P1AFA	Тяговая аккумуляторная батарея : Частичные напряжения выше максимального напряжения тяговой аккумуляторной батареи
P1AFB	Тяговая аккумуляторная батарея : Частичные напряжения меньше минимального напряжения тяговой аккумуляторной батареи
P1AFC	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Напряжение слишком высокое
P1AFD	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Напряжение слишком высокое
P1AFE	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Напряжение слишком низкое

P1AFF	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Напряжение слишком низкое
P1B00	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Ошибка достоверности
P1B01	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Обрыв цепи
P1B02	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Напряжение слишком высокое
P1B03	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Напряжение слишком низкое
P1B04	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Ошибка достоверности
P1B05	Компьютер тяговой аккумуляторной батареи : Неисправность внутреннего питания компьютера тяговой аккумуляторной батареи
P1B06	Датчики тока тяговой аккумуляторной батареи : Ошибка достоверности
P1B07	Датчики тока тяговой аккумуляторной батареи : Ошибка достоверности
P1B08	Датчик температуры тяговой аккумуляторной батареи : Неисправность 2 датчиков
P1B09	Датчик температуры тяговой аккумуляторной батареи : Неисправность 3 датчиков
P1B0A	Датчик температуры тяговой аккумуляторной батареи : Неисправность 4 датчиков
P1B0B	Тяговая аккумуляторная батарея : Расхождение уровня напряжения тяговой аккумуляторной батареи
P1B0C	Тяговая аккумуляторная батарея : Отклонение состояния заряда тяговой аккумуляторной батареи
P1B0D	Тяговая аккумуляторная батарея : Ошибка: полный саморазряд тяговой аккумуляторной батареи
P1B0E	Тяговая аккумуляторная батарея : Ограничение мощности тяговой аккумуляторной батареи
P1B0F	Тяговая аккумуляторная батарея : Слишком низкая температура
P1B10	Тяговая аккумуляторная батарея : Внутреннее короткое замыкание
P1B12	Датчики напряжения тяговой аккумуляторной батареи : Обрыв цепи
P1B13	Датчик температуры тяговой аккумуляторной батареи : Ошибка достоверности температуры тяговой аккумуляторной батареи
P1B14	Датчик температуры воздуха от вентилятора охлаждения тяговой аккумуляторной батареи : Ошибка достоверности
P1B15	Тяговая аккумуляторная батарея : Обрыв в цепи определения утечки тока тяговой аккумуляторной батареи
P1B17	Тяговая аккумуляторная батарея : Внутренняя электрическая неисправность тяговой аккумуляторной батареи (Уровень защиты 1)
P1B18	Тяговая аккумуляторная батарея : Внутренняя электрическая неисправность тяговой аккумуляторной батареи (Уровень защиты 1)
P1B19	Тяговая аккумуляторная батарея : Риск выброса водорода
P1B1A	Тяговая аккумуляторная батарея : Износ, конец срока службы тяговой аккумуляторной батареи
P2670	Тяговая аккумуляторная батарея : Напряжение питания тяговой аккумуляторной батареи слишком низкое или слишком высокое
U100A	Сеть CAN гибридного привода : Соединение невозможно
U100B	Сеть CAN гибридного привода : Подтверждено отсутствие ответа от компьютера тяговой аккумуляторной батареи

U1106	Сеть CAN гибридного привода : Отсутствие связи с компьютером управления гибридным приводом 2
U1107	Сеть CAN гибридного привода : Отсутствие связи с компьютером управления гибридным приводом 1
U1108	Сеть CAN гибридного привода : Отсутствие связи с блоком управления двигателем
U1118	Сеть CAN межсистемная : Отсутствие связи с интеллектуальным сервисным модулем
U1206	Сеть CAN гибридного привода : Ошибка длины или запрещенное значение сообщения компьютера управления гибридным приводом 2
U1207	Сеть CAN гибридного привода : Ошибка длины или запрещенное значение сообщения компьютера управления гибридным приводом 1
U1208	Сеть CAN гибридного привода : Ошибка длины или запрещенное значение сообщения компьютера управления двигателем