ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА : ПРОТИВОУГОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

УЛЬТРАЗВ. ДАТЧИК ОБЪЕМА+ПЕРИМ.-СТАНД.

1. Считывание ошибок

Считывание ошибок :

- Ошибка – отсутствие связи с «интеллектуальным» коммутационным блоком
- Ошибка сети CAN
- Ошибка – компьютер молчит в сети CAN
- Неверный сигнал от датчика объема
- Взлом – присутствие «+ от замка зажигания»
- Нет связи с сиреной
- Неисправность питания сирены
- Внутренняя неисправность/сбой компьютера (*)

ПРИМЕЧАНИЕ : (*) : Ошибка компьютера.

2. Чтение параметров

Можно прочитать следующие параметры с помощью диагностического прибора :

- Конфигурация автомобиля
- Чем более объемный автомобиль, тем больше должна быть чувствительность
- Когда это число будет достигнуто, охранная сигнализация больше не будет активироваться в случае взлома типа подъема
- Таблица взломов
- Сброс на ноль таблицы взломов

2.1. Конфигурация автомобиля

Название	Состояния параметров	Состояния параметров
Страна	Другие	(в °C)
	Швейцария	
	Объединенное королевство	
	Швеция	
Страна	Отсутствует	Отсутствует
	Имеется	
Система препятствования подъему	Не включается сигнализатор	Присутствует
	Блоком управления охранной сигнализации	
	Компьютером встроенного системного интерфейса	
Управление сигнализатором (в °C)	Чувствительность от 1 до 15	Позволяет определить мощность датчиков изменения объема.

		Позволяет определить мощность объемных датчиков

2.2. Чем более объемный автомобиль, тем больше должна быть чувствительность

Название	Состояния параметров	Состояния параметров
Инициализация общего счетчика	Запрещено / Разрешена	Запрещено
		Указывает, может ли быть обнулен глобальный счетчик, если в течение определенного времени не было попыток взлома
		Глобальный счетчик считает число срабатываний охранной сигнализации для любого типа взлома (периферийного, объемного, попытки подъема)
Инициализация периферийного счетчика	Запрещено / Разрешена	Запрещено
		Указывает, может ли быть обнулен периферийный счетчик, если в течение определенного времени не было попыток взлома
		Глобальный счетчик считает число срабатываний охранной сигнализации для любого типа взлома (периферийного, объемного, попытки подъема)
Таймер общего счетчика	1 секунда	Время между двумя обнулениями глобального счетчика : 15 секунд
	-	
	255 секунд	
Название	Неактивен / Активен	Время между двумя обнулениями глобального счетчика
		Указывает, может ли быть обнулен глобальный счетчик, если в течение определенного времени не было попыток взлома
		Глобальный счетчик считает число срабатываний охранной сигнализации для любого типа взлома (периферийного, объемного, попытки подъема)
		Когда число достигнуто, охранная сигнализация больше не будет активироваться
Глобальный счетчик	10	Разрешенное число срабатываний охранной сигнализации после периферийного взлома
		Разрешенное число срабатываний охранной сигнализации после периферийного взлома
Максимальная величина периметрического счетчика	10	Допускаемое число включений охранной сигнализации после нарушения
		Глобальный счетчик считает число срабатываний охранной сигнализации для любого типа взлома (периферийного, объемного, попытки подъема)
		Когда число достигнуто, охранная сигнализация больше не будет активироваться
Максимальная величина	10	Допускаемое число включений охранной сигнализации

глобального счетчика		после нарушения объема салона
		Разрешенное число срабатываний охранной сигнализации после объемного взлома
Максимальная величина объемного счетчика	10	Разрешенное число срабатываний охранной сигнализации после взлома типа подъема
		Когда число достигнуто, охранная сигнализация больше не будет активироваться при вмешательстве с вертикальным перемещением кузова

2.3. Когда это число будет достигнуто, охранная сигнализация больше не будет активироваться в случае взлома типа подъема

Название	Состояния параметров	Состояния параметров
Выявление поднимания автомобиля системой защиты от поднимания	Нет поднимания	Сигнал обнаружения перемещения автомобиля
	Выявлено поднимание	
Название	Закрыт	Закрыт
	Открытый	
Положение капота	Нет / Да	НЕТ
		ДА
		Охранная сигнализация заключается в определении присутствия человека в салоне автомобиля

2.4. Таблица взломов

Состояния параметров.
Объемный взлом.
Взлом, выявленный системой защиты от поднимания.
Взлом – присутствие «+ от замка зажигания».
Ошибка связи с сиреной.
Взлом капота.
Взлом двери водителя.
Взлом двери пассажира.
Взлом задней правой двери.
Взлом открывающегося стекла двери багажного отделения.
Взлом задней левой двери.
Взлом багажника.
Взлом вентиляционного люка.

3. Проверка исполнительного элемента

С помощью диагностического прибора можно выполнить следующие проверки.

Название	Уточнения параметров срабатывания (продолжительность, частота, цикл)	Соответствующее сообщение

Активация сирены	Активация охранной сигнализации	Прослушать срабатывание сирены
Активация системы объемной защиты	Активация охранной сигнализации	Подвигать рукой перед датчиками объёмной защиты.
		Проверьте действие сирены и фонарей аварийной световой сигнализации

4. Настройка параметров

С помощью прибора диагностики можно настраивать следующие параметры :

- Конфигурация автомобиля
- Чем более объемный автомобиль, тем больше должна быть чувствительность