

11. Для обхода штатного иммобилайзера вынуть элемент питания из ключа и поместить ключ в модуль обхода иммобилайзера StarLine BP-03. Затем изготовить антенну (6-8 витков тонкого чёрного провода из комплекта модуля обхода) и разместить её на штатной антенне, расположенной на слоте для ключ-карты под рулевой колонкой.



Фото 11.1. Местоположение слота для ключ-карты



Фото 11.2. Расположение антенны модуля BP-03 на слоте

12. При установке модуля временного отключения иммобилайзера StarLine BP-05 вынуть элемент питания из ключа и, соблюдая полярность, выполнить подключения на плате ключа согласно Схеме 4 инструкции по установке модуля BP-05.



Фото 12.1. Контактная площадка (-) на ключе



Фото 12.2. Контактная площадка (+) на ключе