

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ : ДИСКИ

1. Рекомендации

ВНИМАНИЕ : Использование ударных ключей для установки на место колесных болтов и колесных болтов-"секреток" строго запрещено.

Следите за правильным позиционированием ключа-«секретки» во время обратной установки.

ВНИМАНИЕ : Затяните колесные болты динамометрическим ключом.

2. Моменты затяжки креплений стальных штампованных и алюминиевых колесных дисков

Автомобили	Штампованные стальные диски	Алюминиевые диски
C1	10 дН.м	
C2	9 дН.м	
C3		
C3 Pluriel		
C3 (A51)	11 дН.м	
DS3	11 дН.м	
C3 PICASSO	11 дН.м	
C4	9 дН.м	10 дН.м
C4 PICASSO	10 дН.м	
XSARA PICASSO	9 дН.м	10 дН.м
C5 (X3 X4)	10 дН.м	9 дН.м
C5 (X7) (XW)	11 дН.м	9 дН.м
C6		9 дН.м
C8	10 дН.м	
C CROSSER	10 дН.м	
C15	8 дН.м	
NEMO	8,6 дН.м	9,8 дН.м
Berlingo (G9)	11 дН.м	9 дН.м
Jumpy	10 дН.м	9 дН.м
JUMPER (Все типы - Колесо 15")	16 дН.м	
JUMPER (Все типы - Колесо 16")	18 дН.м	