



**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ:
МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ,
ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H ...**

(попеременное управление
лампами указателей поворота -
выключатель аварийных огней)
черный разъем 10PIN
оранжевый pin2

белый разъем 10PIN
голубой pin3 CANH
белый pin5 CANL
белый разъем 10PIN

**!!! Запрограммировать сигнализацию
с помощью сервисного компьютера!!!**

PROGRAMMING -> REMOTE CODING -> CHOOSE A CAR ->
BSI -> REMOTE CODING -> CONFIGURATION ->
IMMOBILIZER/ALARM -> ALARM -> STANDARD ALARM

