

автомобиль : C4 PICASSO			OPR : 11368	
область	Общие сведения (характеристики)		функция	распределение соединений
составные части				
D3BPD00		РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ		

Жгут 01 DIV1					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E100	6778	пилотируемая механическая коробка передач	1660	E100	
-	6778A	E100		датчик выбора	1633
-	6778B	E100		датчик переключения	1624
-					
E101	6779	калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660	E101	
-	6779A	E101		датчик выбора	1633
-	6779B	E101		датчик переключения	1624

Жгут 10 PR					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E210	210A	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E210	
-	210B	E210		двух функциональный контакт тормозной системы	2120
-	210M	E210		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-	210U	E210		калькулятор контроля стабильности	7800
-					
E784	7842P	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E784	
-	7842B	E784		калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах	7600
-	7842D	E784		электрическая часть механизма стояночного тормоза	7095
-	7842M	E784		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-	7842Z	E784		Компьютер управления двигателем	1320
-	7842U	E784		калькулятор контроля стабильности	7800
-	7842E	E784		Компьютер управления двигателем	1320
-	7842S	E784		компьютер электрического управления автоматической коробкой передач	1651
-	7842A	E784		компьютер автоматической коробки передач	1630
-					
E900A	9000U	калькулятор контроля стабильности	7800	E900A	
-	9000B	E900A		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	9000C	E900A		модуль динамической корректировки света фар	6606
-	9000F	E900A		соединение	E900B
-	9000H	E900A		механизм электронасоса усилителя рулевого колеса	7122
-	9000M	E900A		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-	9000S	E900A		компьютер электрического управления автоматической коробкой передач	1651
-	9000V	E900A		компьютер автоматической коробки передач	1630
-					
E900B	9000F	соединение	E900A	E900B	
-	9000A	E900B		калькулятор подвески	7715
-	9000G	E900B		калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах	7600
-	9000W	E900B		гироскоп измеритель ускорения системы контроля стабильности	7804
-	9010F	E900B		электрическая часть механизма стояночного тормоза	7095

Жгут 10 PR					
соединение	№ провода	подключение 1	метка	подключение 2	метка

			аппарата		аппарата
E901A	9001U	калькулятор контроля стабильности	7800	E901A	
-	9001C	E901A		модуль динамической корректировки света фар	6606
-	9001F	E901A		соединение	E901B
-	9001H	E901A		механизм электронасоса усилителя рулевого колеса	7122
-	9001M	E901A		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1660
-	9001S	E901A		калькулятор механической пилотируемой коробки передач	1651
-	9001V/9001B	E901A		компьютер автоматической коробки передач	1630
-					
E901B	9001F	соединение	E901A	E901B	
-	9001A	E901B		калькулятор подвески	7715
-	9001G	E901B		калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах	7600
-	9001W	E901B		гироскоп измеритель ускорения системы контроля стабильности	7804
-	9011F	E901B		электрическая часть механизма стояночного тормоза	7095
-					
E904	9040	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E904	
-	9040A	E904		передний правый привод стеклоочистителя	5030
-	9040B	E904		передний левый привод стеклоочистителя	5025
-					
E904A	9040M	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E904A	
-	9040N	E904A		Модуль состояния зарядки аккумулятора	1031
-	9040Z	E904A		Насос системы присадок	1283 (51 J)

Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EB08	BE08H	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EB08	
-	BE08	EB08		Сервисный модуль прицепа	BSR1
-	BE08F	EB08		волюметрический модуль противоугонной системы	8602
-	BE08G	EB08		сирена противоугонной сигнализации	8605
-					
EB11	BM11	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EB11	
-	BM11A	EB11		задний левый дополнительный вентилятор салона - задний правый дополнительный вентилятор салона	80A8 - 80A9 (46 HАВ)
-	BM11B	EB11		реле системы подачи воздуха	8048
-					
EB12	BF03	модуль предохранителей от аккумулятора	BFDB	EB12	
-	BF03B	EB12		Модуль состояния зарядки аккумулятора	1031
-					
EC06B	CM06	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC06B	
-	CM06C	EC06B		модуль блокировки защиты 3 реле	BCP3
-	CM06T	EC06B		модуль динамической корректировки света фар	6606
-					
EC09	CM09	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	EC09	
-	CM09C	EC09		двух функциональный контакт тормозной системы	2120

-	CM09D	EC09		правая фара	2615
-	CM09G	EC09		левая фара	2610

Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM10A	MC10X	"Масса"	MC10	EM10A	
-	MC10D	EM10A		компьютер электрического управления автоматической коробкой передач	1651
-	MC10F	EM10A		реле отключения питания	1524
-	MC10G	EM10A		левая фара	2610
-	MC10H	EM10A		левая фара	2610
-	MC10T	EM10A		звуковая сигнализация	2520
-	MC10U	EM10A		EM10 (17BR/AV)	
-	MC10V	EM10A		Питание защитного коммутационного блока с 3 реле	BCP3
-	MC10Y	EM10A		компьютер автоматической коробки передач	1630
-					
EM10B	ME10	"Масса"	MC10	EM10B	
-	ME10B	EM10B		модуль динамической корректировки света фар	6606
-	ME10E	EM10B		правая фара	2615
-	ME10F	EM10B		левая фара	2610
-	ME10G	EM10B		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	ME10J	EM10B		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	ME10K	EM10B		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	ME10S	EM10B		компьютер электрического управления автоматической коробкой передач	1651
-					
EM10C	MC10P	EM10C	MC10	EM10C	
-	MC10N	EM10C		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-	MC10C	EM10C		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC10E	EM10C		контакт фонарей заднего хода	2200
-	MC10J	EM10C		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC10K	EM10C		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC10L	EM10C		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC10M	EM10C		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC10B	EM10C		реле системы подачи воздуха	8048
-	MC10S	EM10C		контакт уровня тормозной жидкости	4410
-	MC10W	EM10C		насос системы рекуперации температуры отработавших газов	1411
-	MC46L	EM10C		компьютер автоматической коробки передач	1630

Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM20	MC20P	"Масса"	MC20	EM20	
-	MC20E	EM20		датчик уровня очистительной жидкости	5110
-	MC20F	EM20		насос омывателей фар	5405
-	MC20G	EM20		контакт капота двигателя противоугонная система	8611
-	MC20H	EM20		сирена противоугонной сигнализации	8605
-					
EM46A	MC46	"Масса"	MC46	EM46A	
-	MC46E	EM46A		интеллектуальный сервисный модуль	BS11
-	MC46F	EM46A		гироскоп измеритель ускорения системы контроля стабильности	7804
-	MC46G	EM46A		калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах	7600
-	MC46H	EM46A		группа обогрева кондиционер	8060
-	MC46J	EM46A		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	MC46K	EM46A		диагностический разъем	C001
-	MC46V	EM46A		электро - гидравлический блок АКПП	1635
-	MC46W	EM46A		электро - гидравлический блок АКПП	1635
-	ME46A	EM46A		диагностический разъем	C001
-	ME46D	EM46A		интеллектуальный сервисный модуль	BS11

-	ME46 E - ME90	EM46A		Насос системы присадок	1283
-	ME46P	EM46A			MC46
-	ME46Z - ME90	EM46A		Насос системы присадок	1283
-					
EM60	MC60P	"Масса"	MC60	EM60	
-	MC60A	EM60		калькулятор подвески	7715
-	MC60C	EM60		предупредительный звуковой сигнал системы подвески	7769
-	MC60D	EM60	-	выключатель запрета работы системы регулируемой подвески	7738
-	MC60E	EM60		задний разъем 12 В	CP00
-	MC60G	EM60		электрическая часть механизма стояночного тормоза	7095

Жгут 10 PRC

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E755	7555	калькулятор контроля боковой траектории	7550 (10 PR)	E755	
-	7555A	E755		левый датчик 3 контроля боковой траектории	7553
-	7555B	E755		левый датчик 2 контроля боковой траектории	7552
-	7555C	E755		левый датчик 1 контроля боковой траектории	7551
-	7555D	E755		правый датчик 1 контроля боковой траектории	7561
-	7555E	E755		правый датчик 2 контроля боковой траектории	7562
-	7555F	E755		правый датчик 3 контроля боковой траектории	7563
-					
E756	7550	калькулятор контроля боковой траектории	7550 (10 PR)	E756	
-	7550A	E756		левый датчик 3 контроля боковой траектории	7553
-	7550B	E756		левый датчик 2 контроля боковой траектории	7552
-	7550C	E756		левый датчик 1 контроля боковой траектории	7551
-	7550D	E756		правый датчик 1 контроля боковой траектории	7561
-	7550E	E756		правый датчик 2 контроля боковой траектории	7562
-	7550F	E756		правый датчик 3 контроля боковой траектории	7563
-					
E904C	9042	калькулятор контроля боковой траектории	7550 (10 PR)	E904C	
-	9042A	E904C		левый датчик 3 контроля боковой траектории	7553
-	9042B	E904C		левый датчик 2 контроля боковой траектории	7552
-	9042C	E904C		левый датчик 1 контроля боковой траектории	7551
-	9042D	E904C		правый датчик 1 контроля боковой траектории	7561
-	9042E	E904C		правый датчик 2 контроля боковой траектории	7562
-	9042F	E904C		правый датчик 3 контроля боковой траектории	7563

Жгут 17 BR/AV

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM10	MC26	EM10A (10PR)		EM10	
-	MC26A	EM10		левая противотуманная фара	2670
-	MC26B	EM10		правая противотуманная фара	2675
-					
E752A	7524	калькулятор системы	7500	E752A	

		помощи при парковке			
-	7524A	E752A		передний левый внешний датчик контроля препятствия	7506
-	7524B	E752A		датчик обнаружения препятствия контролирует свободное место слева	7516
-	7524C	E752A		передний левый внутренний датчик контроля препятствия	7507
-	7524D	E752A		передний правый внутренний датчик контроля препятствия	7509
-	7524E	E752A		датчик обнаружения препятствия контролирует свободное место справа	7517
-	7524F	E752A		передний правый внешний датчик контроля препятствия	7508
E752B	7523	калькулятор системы помощи при парковке	7500	E752A	
-	7523A	E752B		передний левый внешний датчик контроля препятствия	7506
-	7524B	E752B		датчик обнаружения препятствия контролирует свободное место слева	7516
-	7523C	E752B		передний левый внутренний датчик контроля препятствия	7507
-	7523D	E752B		передний правый внутренний датчик контроля препятствия	7509
-	7523E	E752B		датчик обнаружения препятствия контролирует свободное место справа	7517
-	7523F	E752B		передний правый внешний датчик контроля препятствия	7508

Жгут 20 MOT - EW7A (6FY)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E132	1320H	Компьютер управления двигателем	1320	E132	
-	1240	E132		электроклапан изменяемой системы распределения 2	1268
-	1240B	E132		Компьютер управления двигателем	1320
-	1320	E132		Компьютер управления двигателем	1320
-	1320E	E132		катушка зажигания	1135
-	1320F	E132		Кислородный датчик на входе	1350
-	1320G	E132		Кислородный датчик на выходе: не характеризуется	1351
-	1320J	E132		нагревательный элемент подогрева системы рециркуляции паров масла	1273
-	1320K	E132		-	E132A
-	1355	E132		Электроклапан очистки резервуара	1215
E132A	1320K	соединение	E132	E132A	
-	1320A	E132A		Инжектор цилиндра 4	1334
-	1320B	E132A		Инжектор цилиндра 3	1333
-	1320C	E132A		Инжектор цилиндра 2	1332
-	1320D	E132A		Инжектор цилиндра 1	1331
EM01	MM01	"Масса"	MM01	EM01	
-	M1135	EM01		катушка зажигания	1135
-	M1273	EM01		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273

Жгут 20 MOT - EW10 (RFN)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E132	1320	Компьютер управления двигателем	1320	E132	
-	1240	E132		электроклапан изменяемой системы распределения 2	1268
-	1240B	E132		Компьютер управления двигателем	1320
-	1320E	E132		катушка зажигания	1135
-	1320F	E132		Кислородный датчик на входе	1350
-	1320G	E132		Кислородный датчик на выходе: не характеризуется	1351

-	1320H	E132		Компьютер управления двигателем	1320
-	1320J	E132		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-	1320K	E132		соединение	E132A
-	1355	E132		Электродвигатель очистки резервуара	1215
-					
E132A	1320K	соединение	E132	E132A	
-	1320A	E132A		Инжектор цилиндра 4	1334
-	1320B	E132A		Инжектор цилиндра 3	1333
-	1320C	E132A		Инжектор цилиндра 2	1332
-	1320D	E132A		Инжектор цилиндра 1	1331
-					
EM01	MM01	"Масса"	MM01	EM01	
-	M1135	EM01		катушка зажигания	1135
-	M1273	EM01		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273

Жгут 20 MOT - DV6 (9HX)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E120	1203P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E120	
-	1060B	E120		электродвигатель системы обогрева воздуха турбонаддува 2	1362
-	1203A	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203B	E120		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-	1203C	E120		расходомер воздуха	1310
-	1060A	E120		электродвигатель системы обогрева воздуха турбонаддува 1	1361
-	1382	E120		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208
-					
E125	1254B	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E125	
-	1203 -120	E125		электромагнитный клапан регулирования температуры на выпуске	1410 (10PR)
-	1254C	E125		электродвигатель регулировки давления в турбокомпрессоре	1233
-					
E135	1352P	Компьютер управления двигателем	1320	E135	
-	1352A	E135		электродвигатель системы обогрева воздуха турбонаддува 2	1362
-	1352B	E135		электродвигатель системы обогрева воздуха турбонаддува 1	1361
-	1352C	E135		Датчик номера цилиндра	1115
-					
E403	4030P	Компьютер управления двигателем	1320	E403	
-	4030A	E403		терморезистор топлива	1221
-	4030B	E403		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-					
E410	1410P	Компьютер управления двигателем	1320	E410	
-	1410A	E410		электродвигатель системы обогрева воздуха турбонаддува 1	1361
-	1410B	E410		электродвигатель системы обогрева воздуха турбонаддува 2	1362
-					
EM12	MC12P	"Масса"	MC12	EM12	
-	M1158	EM12		Модуль управления предварительным пост-обогревом	1158
-	M1276	EM12		Система подогрева топлива	1276
-	MC80A	EM12		компрессор системы охлаждения	8020
-	MC80B	EM12		компрессор системы охлаждения	8020

Жгут 20 MOT - DW10BTED4 (RHX)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E120	1203P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E120	
-	1203B	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203C	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203A	E120		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E120A	120	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E120A	
-	120A	E120A		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208
-	120B	E120A		электроклапан обогрева впускаемого воздуха	1285
-	120C	E120A		воздушный расходомер	1310
-	120D	E120A		электроклапан РВГ + заслонка	1263
-	120E	E120A		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-	120F	E120A		Регулятор высокого давления дизельного топлива	1322
-	120G	E120A		электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре	1233
-	120R/120	E120A		электромагнитный клапан регулирования температуры на выпуске	1410 (10PR)
-					
E128	1248P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E128	
-	1248	E128		Система подогрева топлива	1276
-	1251	E128		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-					
EM12	MC12A	"Масса"	MC12	EM12	
-	M1158	EM12		Модуль управления предварительным пост-обогревом	1158
-	MC127	EM12		Система подогрева топлива	1276
-	MC132	EM12		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC135	EM12		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC136	EM12		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC137	EM12		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC403	EM12		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-	ME128	EM12		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273

Жгут 46 HAV

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E104	CE04A	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E104	
-	CE04	E104		Зеркало заднего вида с хромированным покрытием	6440 (46 PMF)
-	CE04M	E104		мультимедиа оборудование	8487 (46 HAC)
-					
E107	1074	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E107	
-	1074A	E107		E830 (55 SGC)	
-	1074B	E107		E830A (56 SGP)	
-					
E301A	3012	E301 (50 P/B)		E301A	
-	3012C	E301A		плафон освещения передней левой двери	3072 (60P/C)
-	3012D	E301A		плафон на правом сиденье ряда 2	3046 (56 SGP)

-	3012G	E301A		плафон на левом сиденье ряда 2	3041 (55 SGC)
-	3012P	E301A		плафон освещения передней правой двери	3073 (65 P/P)
-					
E301B	3013	электронный блок управления внутренним освещением	3008 (50 P/B)	E301B	
-	3013C	E301B		плафон освещения передней левой двери	3072 (60 P/C)
-	3013D/3013R	E301B		подсветка ручки открытия изнутри правой задней двери	3044 (67 PR/D)
-	3013G/3012R	E301B		лампа подсветки внутреннего выключателя открытия задней левой двери	3043 (62 PR/G)
-	3013P	E301B		плафон освещения передней правой двери	3073 (65 P/P)
-					
E319	319	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E319	
-	319A	E319		плафон съёмного багажного ящика	3101
-	319B	E319		подсветка багажного отделения (или задней створки)	3105
-					
E330	Z33L	модуль 12 предохранителей в салоне	BH12	E330	
-	Z33A	E330		калькулятор системы помощи при парковке	7500
-	Z33B	E330		калькулятор системы помощи при парковке	7500
-	Z33C	E330		калькулятор контроля боковой траектории	7550
-	Z33F	E330		Усилитель аудиосистемы	8424
-	Z33G	E330		датчик осадков / уровня освещенности / туннеля	5008 (46 PMF)
-	Z33H/Z12AZ	E330		реле регулировки пассажирского сиденья	6365 (56 SGP)
-					
E612	6181	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E612	
-	6181D/6181	E612		задний контакт заднего левого стеклоподъемника	6100 (62 PR/G)
-	6181G/6181	E612		задний контакт заднего правого стеклоподъемника	6105 (67 PR/D)
-					
E620	6204	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E620	
-	6204D/6204	E620		группа замочных механизмов задней правой двери	6217 (67 PR/D)
-	6204G/6204	E620		группа замочных механизмов задней левой двери	6212 (62 PR/G)
-	6204P	E620		замочный механизм двери пассажира	6207 (65 P/P)

Жгут 46 HAB (suite)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E621	6205	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E621	
-	6205C	E621		замочный механизм двери водителя	6202 (60 P/C)
-	6205D/6205	E621		группа замочных механизмов задней правой двери	6217 (67 PR/D)
-	6205G/6205	E621		группа замочных механизмов задней левой двери	6212 (62 PR/G)
-	6205P	E621		замочный механизм двери пассажира	6207 (65 P/P)
-					
E811	811	заднее стекло с обогревом	8120	E811	
-	811A	E811		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-	811B	E811		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-					
E904B	9024P	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E904B	
-	9024F	E904B		калькулятор системы помощи при	7500

				парковке	
-	9024K	E904B		модуль памяти сиденья	6338 (55 SGC)
-	9024M	E904B		калькулятор контроля боковой траектории	7550
-	9024A	E904B		Усилитель аудиосистемы	8424
-					
E905	9025P	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E905	
-	9025F	E905		калькулятор системы помощи при парковке	7500
-	9025K	E905		модуль памяти сиденья	6338 (55 SGC)
-	9025M	E905		калькулятор контроля боковой траектории	7550
-	9025A	E905		Усилитель аудиосистемы	8424
-					
EC09A	AE09P	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	EC09A	
-	AE09C	EC09A		передний разъем 12 В	CP01
-	AE09M	EC09A		мультимедиа оборудование	8487 (46 HAC)
-	AE09A	EC09A		плафон съемного багажного ящика	3101
-					
EM46	MC46A	"Масса"	MC46	EM46	
-	MC46C	EM46		электрический привод шторки	8700
-	MC507/MC50	EM46		EM46C (46 PMF)	
-	MC62B	EM46		реле лючка заливной горловины	6226
-	MC631	EM46		контакт ремня безопасности водителя	4730 (55 SGC)
-	MC632	EM46		плафон на левом сиденье ряда 2	3041 (55 SGC)
-	MC653	EM46		модуль передней левой подушки безопасности	6563 (55 SGC)
-	MC70A/MC70	EM46		EM60B (60 P/C)	
-	MC72G/MC72	EM46		EM60C (62 PR/G)	
-	MC755	EM46		калькулятор контроля боковой траектории	7550
-	MC80G	EM46		передняя панель задней левой климатической установки	8081
-	MC90B	EM46		задний левый дополнительный вентилятор салона	80A8
-	ME83	EM46		модуль памяти сиденья	6338 (55 SGC)

Жгут 46 НАВ (suite)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM55	MC55P	"Масса"	MC55	EM55	
-	MC265	EM55		задний правый фонарь на кузове	2635
-	MC26M	EM55		мультимедиа оборудование	8487 (46 HAC)
-	MC310	EM55		плафон съемного багажного ящика	3101
-	MC630	EM55		EM83A (56 SGP)	
-	MC652	EM55		EM65A (56 SGP)	
-	MC71A/MC70	EM55		EM60D (65 P/P)	
-	MC72D/MC72	EM55		EM60E (67 PR/D)	
-	MC800	EM55		передний прикуриватель	8100
-	MC801	EM55		передний разъем 12 В	CP01
-	MC90A	EM55		задний правый дополнительный вентилятор салона	80A9
-	MC80D	EM55		передняя панель задней правой климатической установки	8083
-					
EM60A	MC60P	"Масса"	MC60	EM60A	
-	MC260	EM60A		задний левый фонарь на кузове	2630
-	MC311	EM60A		подсветка багажного отделения (или задней створки)	3105
-	MC60T/MC20	EM60A		EM20A (71 AR)	
-	MC62A	EM60A		привод блокировки крышки топливного бака	6265
-	MC635	EM60A		контакт заднего центрального ремня безопасности	4734

-	MC636	EM60A		контакт заднего левого ремня безопасности	4732
-	MC637	EM60A		контакт заднего правого ремня безопасности	4733
-	MC638	EM60A		контакт ремня безопасности ряд 3 задний правый	4742
-	MC639	EM60A		контакт ремня безопасности ряд 3 задний левый	4741
-	MC751	EM60A		калькулятор системы помощи при парковке	7500
-	MC752	EM60A		калькулятор системы помощи при парковке	7500

Жгут 46 PMF

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
-	TOLE				
EA07	AE07/AE07A	интеллектуальный сервисный модуль	BSI (46 НАВ)	EA07	
-	AE07A	EA07		передний светильник	3010
-	AE07B	EA07		центральный светильник	3030
-	AE07C	EA07		задний плафон общего освещения	3020
-					
EM46C	MC50/MC507	EM46 (46 НАВ)		EM46C	
-	MC352	EM46C		потолочный осветитель салона	3063
-	MC50A	EM46C		задний плафон общего освещения	3020
-	MC50B	EM46C		передний светильник	3010
-	MC50D	EM46C		центральный светильник	3030
-	MC50M	EM46C		датчик осадков / уровня освещенности	5008
-	MC50R	EM46C		Зеркало заднего вида с хромированным покрытием	6440
-	CIELO				
E300	300	интеллектуальный сервисный модуль	BSI (46 НАВ)	E300	
-	300B	E300		задний левый фонарь для чтения карт	3034
-	300C	E300		задний правый фонарь для чтения карт	3033
-	300D	E300		передний светильник	3010
-					
EA07	AE07/AE07A	интеллектуальный сервисный модуль	BSI (46 НАВ)	EA07	
-	AE07A	EA07		передний светильник	3010
-	AE07B	EA07		задний левый фонарь для чтения карт	3034
-	AE07D	EA07		задний правый фонарь для чтения карт	3033
-	AE07E	EA07		задний плафон общего освещения	3020
-					
EM46C	MC50/MC507	EM46 (46 НАВ)		EM46C	
-	MC352	EM46C		потолочный осветитель салона	3063
-	MC50B	EM46C		передний светильник	3010
-	MC50C	EM46C		задний левый фонарь для чтения карт	3034
-	MC50D	EM46C		задний правый фонарь для чтения карт	3033
-	MC50E	EM46C		задний плафон общего освещения	3020
-	MC50M	EM46C		датчик осадков / уровня освещенности	5008
-	MC50R	EM46C		Зеркало заднего вида с хромированным покрытием	6440

Жгут 50 P/B

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E301	3012	электронный блок управления внутренним освещением	3008	E301	
-	3012A	E301		E301A (46 НАВ)	
-	3012B	E301		плафон переднего правого багажного отделения	3117
-	3012C	E301		плафон переднего левого багажного отделения	3116
-	3012D	E301		кнопка регулировки яркости подсветки естественной/затемненной	3009
-					
E444A	444A	приборная панель	0004	E444A	

-	0004A	E444A		дисплей сигнализаторов левый	V823
-	8053	E444A		передняя панель климатической установки водителя	8021
-					
E444B	444B	приборная панель	0004	E444B	
-	0004B	E444B		дисплей сигнализаторов левый	V823
-	8110	E444B		передняя панель климатической установки водителя	8021
-					
E444C	444C	приборная панель	0004	E444C	
-	0004C	E444C		дисплей сигнализаторов левый	V823
-	806	E444C		передняя панель климатической установки водителя	8021
-					
E444D	444D	приборная панель	0004	E444D	
-	0004D	E444D		дисплей сигнализаторов левый	V823
-	8037	E444D		передняя панель климатической установки водителя	8021
-					
E444E	444E	приборная панель	0004	E444E	
-	0004E	E444E		дисплей сигнализаторов левый	V823
-	808	E444E		передняя панель климатической установки водителя	8021
-					
E444F	444F	приборная панель	0004	E444F	
-	0004G	E444F		дисплей сигнализаторов левый	V823
-	8101	E444F		передняя панель климатической установки водителя	8021
-					
E720	7201E	Приемник/передатчик системы телематики	8480	E720	
-	7201A	E720		многофункциональный дисплей	7215
-	7201B	E720		многофункциональный дисплей	7215

Жгут 50 P/B (suite)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
-		особенности RD4			
E801	8410	Автомобильный радиоприемник	8410	E801	
-	8410S	E801		передний левый сабвуфер	8444 (60 P/C)
-	8410T	E801		передний левый высокочастотный динамик	8440
-					
E802	8411	Автомобильный радиоприемник	8410	E802	
-	8411S	E802		передний левый сабвуфер	8444 (60 P/C)
-	8411T	E802		передний левый высокочастотный динамик	8440
-		специальный RD4 HIFI			
E801	8410S	Усилитель аудиосистемы	8424 (46 HAV)	E801	
-	8410H	E801		передний левый высокочастотный динамик	8440
-					
E802	8411S	Усилитель аудиосистемы	8424 (46 HAV)	E802	
-	8411H	E802		передний левый высокочастотный динамик	8440
-		специальный RT3			
E801	8410	Приемник/передатчик системы телематики	8480	E801	
-	8410S	E801		передний левый сабвуфер	8444 (60 P/C)
-	8410T	E801		передний левый высокочастотный динамик	8440
-					
E802	8411	Приемник/передатчик системы телематики	8480	E802	

-	8411S	E802		передний левый сабвуфер	8444 (60 P/C)
-	8411T	E802		передний левый высокочастотный динамик	8440
-	специальный RT3 HIFI				
E801	8410S	Усилитель аудиосистемы	8424 (46 HAV)	E801	
-	8410H	E801		передний левый высокочастотный динамик	8440
-	8410T	E801		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-					
E802	8411S	Усилитель аудиосистемы	8424 (46 HAV)	E802	
-	8411H	E802		передний левый высокочастотный динамик	8440
-	8411T	E802		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-					
E805	8800	калькулятор системы кондиционирования	8080	E805	
-	8800A	E805		передняя панель климатической установки водителя	8021
-	8800B	E805		передняя панель климатической установки пассажира	8023
-	8800R/8800G	E805		передняя панель задней левой климатической установки	8081 (46 HAV)
-	8800R/8800D	E805		передняя панель задней правой климатической установки	8083 (46 HAV)
-					
E806	8801	калькулятор системы кондиционирования	8080	E806	
-	8801A	E806		передняя панель климатической установки водителя	8021
-	8801B	E806		передняя панель климатической установки пассажира	8023
-	8801R/8801G	E806		передняя панель задней левой климатической установки	8081 (46 HAV)
-	8801R/8801D	E806		передняя панель задней правой климатической установки	8083 (46 HAV)

Жгут 50 P/B (suite)					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
-	особенности RD4				
E846	8462	Комплект, освобождающий руки	8492	E846	
-	8462A	E846		Автомобильный радиоприемник	8410
-	8462B	E846		Автомобильный радиоприемник	8410
-					
E849	8497B	Автомобильный радиоприемник	8410	E849	
-	8497	E849		компакт диск чейнджер	8415
-	специальный RT3				
E849	8497B	Приемник/передатчик системы телематики	8480	E849	
-	8497	E849		компакт диск чейнджер	8415
-					
E907	9017P	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E907	
-	9017A	E907		модуль подушек безопасности и преднатяжителей	6570
-	9017B	E907		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
-					
E908	9018P	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E908	
-	9018A	E908		модуль подушек безопасности и преднатяжителей	6570
-	9018B	E908		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
-					

E940	8802	калькулятор системы кондиционирования	8080	E940	
-	8802A	E940		передняя панель климатической установки водителя	8021
-	8802B	E940		передняя панель климатической установки пассажира	8023
-	8802R/8802G	E940		передняя панель задней левой климатической установки	8081 (46 HАВ)
-	8802R/8802D	E940		передняя панель задней правой климатической установки	8083 (46 HАВ)
-	особенности RD4				
EA07A	AE07	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EA07A	
-	AE07A	EA07A		Автомобильный радиоприемник	8410
-	AE07B	EA07A		выключатель лампы освещения перчаточного ящика	3110
-	AE07C	EA07A		плафон центрального охлаждаемого багажного отделения	3102
-					
EB08A	BE08P	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EB08A	
-	BE08A	EB08A		Автомобильный радиоприемник	8410
-	BE08C	EB08A		приборная панель	0004
-	BE08D	EB08A		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
-	специальный RT3				
EA07A	AE07	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EA07A	
-	AE07B	EA07A		выключатель лампы освещения перчаточного ящика	3110
-	AE07C	EA07A		плафон центрального охлаждаемого багажного отделения	3102
-					
EB08A	BE08P	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EB08A	
-	BE08A	EB08A		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	BE08C	EB08A		приборная панель	0004
-	BE08D	EB08A		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00

Жгут 50 P/B (suite)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM51A	MC52P	"Масса"	MC51E	EM51A	
-	M7092	EM51A		управление электрической стояночной тормозной системой	7092
-	MC004	EM51A		приборная панель	0004
-	MC166	EM51A		подсветка селектора передач	1667
-	MC230	EM51A		переключатель сигнала опасности	2300
-	MC308	EM51A		кнопка регулировки яркости подсветки естественной/затемненной	3009
-	MC332	EM51A		плафон переднего левого багажного отделения	3116
-	MC337	EM51A		подсветка переднего левого нижнего отделения	3037
-	MC352	EM51A		плафон центрального охлаждаемого багажного отделения	3102
-	MC364	EM51A		плафон освещения панели управления	3064
-	MC624	EM51A		переключатель люка топливного бака	6241
-	MC720	EM51A		датчик угла поворота рулевого колеса многоканальной системы	7130
-	MC750	EM51A		переключатель системы помощи при парковке	7515
-	MC770	EM51A		рычаг выбора передачи	1661
-	MC755	EM51A		коммутатор контроля боковой траектории	7570
-	MC781	EM51A		переключатель отключения системы контроля стабильности	7801
-	MC825	EM51A		передняя панель климатической установки водителя	8021
-	MC863	EM51A		переключатель противоугонной сигнализации	8603

-	MCV00	EM51A		модуль подушки безопасности водителя	6565 (46 VMF)
-	M6548	EM51A		модуль подушки безопасности для колен водителя	6548
-					
EM51B	MC52R	"Масса"	MC51C	EM51B	
-	MC330	EM51B		выключатель лампы освещения перчаточного ящика	3110
-	MC30A	EM51B		электронный блок управления внутренним освещением	3008
-	MC331	EM51B		плафон переднего правого багажного отделения	3117
-	MC336	EM51B		подсветка переднего правого нижнего отделения	3036
-	MC620	EM51B		управление контактом системы блокировки дверей	6220
-	M6564	EM51B		модуль подушки безопасности пассажира	6564
-	MC804	EM51B		передняя панель климатической установки пассажира	8023
-	MC849	EM51B		Комплект, освобождающий руки	8492
-					
EM52B	ME52B	"Масса"	MC51	EM52B	
-	ME51C	EM52B		группа обогрева кондиционер	8060
-	ME660	EM52B		переключатель корректора луча фар	6600
-	MEVMF	EM52B		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
-					
EV13	VE13P	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EV13	
-	265B	EV13		переключатель противобулавонной сигнализации	8603
-	265C	EV13		переключатель люка топливного бака	6241
-	265D	EV13		переключатель системы помощи при парковке	7515
-	265E	EV13		коммутатор контроля боковой траектории	7570
-	265F	EV13		подсветка селектора передач	1667
-	VE13	EV13		переключатель отключения системы контроля стабильности	7801
-	265A	EV13		контакт блокировки дверей	6220
-	VE709	EV13		управление электрической стояночной тормозной системой	7092
-	VE803	EV13		передняя панель климатической установки пассажира	8023
-	VE825	EV13		передняя панель климатической установки водителя	8021
-					
EX14	Z14P	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EX14	
-	Z14A	EX14		приборная панель	0004
-	Z14C	EX14		блок подушек безопасности и преднатяжителей	6570
-	Z14D	EX14		группа обогрева кондиционер	8060
-	Z14E	EX14		Комплект, освобождающий руки	8492
-	Z14F	EX14		рычаг выбора передачи	1661

Жгут 55 SGC

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E631A	BH38/BH38Z	модуль 12 предохранителей в салоне	BH12 (46HAB)	E631A	
-	BH38A	E631A		модуль памяти сиденья	6338
-	BH38B	E631A		модуль памяти сиденья	6338
-					
EM63A	MC83A	"Масса"	MC46 (46HAB)	EM63A	
-	MC83B	EM63A		модуль памяти сиденья	6338
-	MC83C	EM63A		модуль памяти сиденья	6338
-					
EM65	MC653	соединение	EM46 (46HAB)	EM65	

-	MC653A	EM65		модуль передней левой подушки безопасности	6563
-					
EM75	M7551	калькулятор контроля боковой траектории	7550 (46HAB)	EM75	
-	M755A	EM75		правый вибропреобразователь системы контроля боковой траектории	7569
-	M755B	EM75		левый вибропреобразователь системы контроля боковой траектории	7559
-					
EM83	MC632	соединение	EM46 (46HAB)	EM83	
-	MC632C	EM83		плафон на левом сиденье ряда 2	3041
-	MC632A	EM83		модуль регулировки обогрева водительского сиденья	8331
-	MC632B	EM83		реостат системы обогрева сиденья водителя	8302
-					
E830	1074A	соединение	E107 (46HAB)	E830	
-	1074B	E830		модуль регулировки обогрева водительского сиденья	8331
-	1074C	E830		реостат системы обогрева сиденья водителя	8302

Жгут 56 SGP

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM65A	MC652	соединение	EM55 (46HAB)	EM65A	
-	MC652A	EM65A		модуль передней правой подушки безопасности	6562
-					
EM83A	MC630	соединение	EM55 (46HAB)	EM83A	
-	MC630A	EM83A		модуль регулировки обогрева пассажирского сиденья	8332
-	MC630B	EM83A		реостат системы обогрева сиденья пассажира	8303
-	MC630C	EM83A		плафон на правом сиденье ряда 2	3046
-	MC630D	EM83A		реле регулировки пассажирского сиденья	6365
-					
E830A	1074B	соединение	E107 (46HAB)	E830A	
-	1074C	E830A		модуль регулировки обогрева пассажирского сиденья	8332
-	1074D	E830A		реостат системы обогрева сиденья пассажира	8303

Жгут 59 CLM вентиляция и неавтоматическое кондиционирование (RF)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E800	8027R	передняя панель климатической установки водителя	8021 (50 P/B)	E800	
-	8027S	E800		моторедуктор заслонки распределения	8071
-	8027T	E800		моторедуктор заслонки смесителя левый	8064
-	8027U	E800		моторедуктор заслонки смесителя правый	8063
-	8027V	E800		моторедуктор впускной воздушной заслонки	8070
-					
E800A	8028R	передняя панель климатической установки водителя	8021 (50 P/B)	E800A	
-	8028S	E800A		моторедуктор заслонки распределения	8071
-	8028T	E800A		моторедуктор заслонки смесителя левый	8064
-	8028U	E800A		моторедуктор заслонки смесителя правый	8063
-	8028V	E800A		моторедуктор впускной воздушной заслонки	8070

Жгут 59 CLM автоматический кондиционер RFTA

	№		метка		метка
--	---	--	-------	--	-------

соединение	провода	подключение 1	аппарата	подключение 2	аппарата
E800	8080H	калькулятор системы кондиционирования	8080	E800	
-	8063B	E800		моторедуктор заслонки смесителя правый	8063
-	8064B	E800		моторедуктор заслонки смесителя левый	8064
-	8070A	E800		моторедуктор впускной воздушной заслонки	8070
-	8071B	E800		моторедуктор заслонки распределения	8071
-					
E800A	8080V	калькулятор системы кондиционирования	8080	E800A	
-	8063A	E800A		моторедуктор заслонки смесителя правый	8063
-	8064A	E800A		моторедуктор заслонки смесителя левый	8064
-	8070	E800A		моторедуктор впускной воздушной заслонки	8070
-	8071B	E800A		моторедуктор заслонки распределения	8071

Жгут 60 P/C

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM60B	MC70/MC70A	EM46 (46 НАВ)		EM60B	
-	MC20	EM60B		плафон освещения передней левой двери	3072
-	M6032	EM60B		привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника водителя	6032
-	M6202	EM60B		замочный механизм двери водителя	6202
-	M6411	EM60B		левое зеркало заднего вида	6411

Жгут 65 P/P (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM60D	MC70/MC71A	EM55 (46 НАВ)		EM60D	
-	MC20	EM60D		плафон освещения передней правой двери	3073
-	M6005	EM60D		переключатель стеклоподъемника пассажира	6004
-	M6032	EM60D		привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника пассажира	6031
-	M6202	EM60D		замочный механизм двери водителя	6207
-	M6416	EM60D		правое зеркало заднего вида	6416

Жгут 62 PR/G (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM60C	MC72/MC72G	EM46 (46 НАВ)		EM60C	
-	MC20	EM60C		лампа подсветки внутреннего выключателя открытия задней левой двери	3043
-	M6100	EM60C		задний контакт заднего левого стеклоподъемника	6100
-	M6132	EM60C		привод + модуль заднего левого стеклоподъемника	6132
-	M6212	EM60C		группа замочных механизмов задней левой двери	6212

Жгут 67 PR/D

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM60E	MC72/MC72D	EM55 (46 НАВ)		EM60E	
-	MC20	EM60E		подсветка ручки открытия изнутри правой задней двери	3044
-	M6100	EM60E		задний контакт заднего правого стеклоподъемника	6105
-	M6132	EM60E		привод + модуль заднего правого стеклоподъемника	6131
-	M6212	EM60E		группа замочных механизмов задней правой двери	6217

Жгут 71 AR

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
------------	-----------	---------------	----------------	---------------	----------------

EM20A	MC20	EM60A (46 НАВ)		EM20A	
-	MC20D	EM20A		задний правый противотуманный фонарь	2015
-	MC20G	EM20A		задний левый противотуманный фонарь	2010
-					
E176	7516	калькулятор системы помощи при парковке	7500 (46 НАВ)	E176	
-	7516A	E176		задний правый внешний датчик контроля препятствия	7512
-	7516B	E176		задний правый внутренний датчик контроля препятствия	7513
-	7516C	E176		задний левый внутренний датчик контроля препятствия	7511
-	7516D	E176		задний левый внешний датчик контроля препятствия	7510
-					
E175	7515	калькулятор системы помощи при парковке	7500 (46 НАВ)	E175	
-	7515A	E175		задний правый внешний датчик контроля препятствия	7512
-	7515B	E175		задний правый внутренний датчик контроля препятствия	7513
-	7515C	E175		задний левый внутренний датчик контроля препятствия	7511
-	7515D	E175		задний левый внешний датчик контроля препятствия	7510

Жгут 76 VAR

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM21	MC21A	"Масса"	MC21	EM21	
-	MC211	EM21		дополнительный фонарь стоп	2110
-	MC262	EM21		правый светильник номерного знака	2633
-	MC263	EM21		левый светильник номерного знака	2636
-	MC521	EM21		задний стеклоочиститель	5215
-	MC622	EM21		замочный механизм багажного отделения	6222
-	MC623	EM21		замочный механизм заднего стекла	6223
-	MC628	EM21		контакт открывания заднего стекла	6281
-	MC629	EM21		контакт открывания багажного отделения	6282
-	MC81A	EM21		E812	
-					
E811A	811	E811 (46 НАВ)		E811A	
-	811A	E811A		заднее стекло с обогревом	8120 (75 LUN)
-					
E812	MC81A	EM21		E812	
-	MC811	E812		заднее стекло с обогревом	8120 (75 LUN)

Жгут 98 CLA

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E801D	8803B	калькулятор системы кондиционирования	8080 (50 P/B)	E801D	
-	8003	E801D		датчик температуры воздуха в салоне сзади слева	80A3
-	8004	E801D		датчик температуры воздуха в салоне сзади справа	80A4
-					
E801C	8028B	калькулятор системы кондиционирования	8080 (50 P/B)	E801C	
-	M8006	E801C		модуль управления задним левым дополнительным вентилятором салона	80A6
-	M8007	E801C		модуль включения правого заднего дополнительного электровентилятора	80A7
-					
E801B	8027B	калькулятор системы кондиционирования	8080 (50 P/B)	E801B	
-	8006A	E801B		модуль управления задним левым дополнительным вентилятором салона	80A6
-	8007	E801B		модуль включения правого заднего дополнительного электровентилятора	80A7

собственность PSA Peugeot Citroen

05/10/2011