

автомобиль : BERLINGO (B9) VP		OPR : 12392	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	распределение соединений
составные части			
D3VQFEP0	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ		

Жгут 10 PR					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E102	0002	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E102	
-	0002D	E102		Компьютер управления двигателем	1320
-	0002P	E102		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E138	1380D	Компьютер управления двигателем	1320	E138	
-	1380E	E138		Компьютер управления двигателем	1320
-	1380P	E138		Компьютер управления двигателем	1320
-	1380X	E138		датчик положения педали акселератора	1261
-					
E159	1590B	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E159	
-	0003	E159			IC02
-	1590A	E159		электрический блок управления двухскоростного электроклапана	1522
-					
E210	210	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E210	
-	210A	E210		компьютер антиблокировочной системы	7020
-	210A	E210		калькулятор контроля стабильности	7800
-	210C	E210			IC11G
-	210X	E210		двух функциональный контакт тормозной системы	2120
-					
E276	CM00A	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E276	
-	CM00B	E276		модуль блокировки защиты 3 реле	BCP3
-	CM26D	E276		правая фара	2615
-	CM26G	E276		левая фара	2610
-					
E400	0004	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E400	
-	0004A	E400			IC56B
-	0004B	E400			IC02
-	0004C	E400		Компьютер управления двигателем	1320
-	0004D	E400		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E730	7309D	Компьютер управления двигателем	1320	E730	
-	7309E	E730		Компьютер управления двигателем	1320
-	7309P	E730		Компьютер управления двигателем	1320
-	7309X	E730		двух функциональный контакт тормозной системы	2120
-					
E781	7816A	компьютер антиблокировочной системы	7020	E781	
-	7816A	E781		калькулятор контроля стабильности	7800
-	7816B	E781		реле питания электродвигателей системы ABS	70A1
-	7816B	E781		реле питания электродвигателей системы ESP	78A1
-	7816C	E781		реле питания электродвигателей системы ABS	70A1
-	7816C	E781		реле питания электродвигателей системы ESP	78A1
-					
E784	7842D	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E784	

-	7842A	E784		Компьютер управления двигателем	1320
-	7842B	E784		Компьютер управления двигателем	1320
-	7842E	E784		компьютер системы обнаружения падения давления в шинах	7600
-	7842P	E784		Компьютер управления двигателем	1320

Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E809	8094D	Компьютер управления двигателем	1320	E809	
-	8094	E809		реле давления	8007
-	8094E	E809		Компьютер управления двигателем	1320
-	8094P	E809		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E900A	9000J	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E900A	
-	9000A	E900A			E900C
-	9000G	E900A		калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах	7600
-					
E900C	9000F	компьютер антиблокировочной системы	7020	E900C	
-	9000A	E900C			E900A
-	9000E	E900C		механизм электронасоса усилителя рулевого колеса	7122
-	9000F	E900C		калькулятор контроля стабильности	7800
-					
E901A	9001J	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E901A	
-	9001A	E901A			E901C
-	9001G	E901A		калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах	7600
-					
E901C	9001F	компьютер антиблокировочной системы	7020	E901C	
-	9001A	E901C			E901A
-	9001E	E901C		механизм электронасоса усилителя рулевого колеса	7122
-	9001F	E901C		калькулятор контроля стабильности	7800
-					
E904	9040B	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E904	
-	9040	E904			IC56A
-	9040A	E904		Модуль состояния зарядки аккумулятора	1031
-					
ECC1	CM01A	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	ECC1	
-	CM01B	ECC1			IC01
-	CM01C	ECC1		компьютер антиблокировочной системы	7020
-	CM01C	ECC1		калькулятор контроля стабильности	7800
-	CM01D	ECC1		реле питания электродвигателей системы ABS	70A1
-	CM01D	ECC1		реле питания электродвигателей системы ESP	78A1
-	CM01E	ECC1		реле питания электродвигателей системы ABS	70A1
-	CM01E	ECC1		реле питания электродвигателей системы ESP	78A1
-					
EM10A	MC10A	"Магса"	MC10A	EM10A	
-	M267	EM10A			IC07
-	M2200	EM10A		контакт фонарей заднего хода	2200
-	M2340	EM10A		левый боковой повторитель	2340
-	M2521	EM10A		звуковой сигнализатор низкой частоты	2521
-	M2610	EM10A		левая фара	2610
-	M4410	EM10A		контакт уровня тормозной жидкости	4410
-	M8611	EM10A		контакт капота двигателя	8611

				противоугонная система	
-	M132B	EM10A		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132E	EM10A		Компьютер управления двигателем	1320
-	MCBSM	EM10A		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1

Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM10E	ME10	"Масса"	MC10	EM10E	
-	M132A	EM10E		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132D	EM10E		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132G	EM10E		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132J	EM10E		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132X	EM10E		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132Y	EM10E		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132Z	EM10E		Компьютер управления двигателем	1320
-	M702B	EM10E		компьютер антиблокировочной системы	7020
-	M702B	EM10E		калькулятор контроля стабильности	7800
-	ME26G	EM10E		левая фара	2610
-					
EM20A	MC20A	"Масса"	MC20A	EM20A	
-	M2345	EM20A		правый боковой повторитель	2345
-	M2615	EM20A		правая фара	2615
-	M5405	EM20A		насос омывателей фар	5405
-					
EM46A	MC46A	"Масса"	MC46A	EM46A	
-	M001	EM46A		диагностический разъем	C001
-	M1211	EM46A			IC56B
-	M8048	EM46A		реле системы подачи воздуха	8048
-	M806A	EM46A			IC26
-	MCBSI	EM46A		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-					
EM46B	MC46B	"Масса"	MC46B	EM46B	
-	M806B	EM46B		сопротивление системы подачи воздуха дополнительной системы кондиционирования	8049
-	M806C	EM46B		сопротивление системы подачи воздуха дополнительной системы кондиционирования	8049
-					
EM46E	ME46	"Масса"	MC46	EM46E	
-	M128A	EM46E			IC56A
-	ME001	EM46E		диагностический разъем	C001
-	MEBSI	EM46E		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-	MEBSM	EM46E		сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1
-					
EM70A	M70A2	"Масса"	MC10B	EM70A	
-	M7600	EM70A		калькулятор системы контроля пониженного давления в шинах	7600
-	M8036	EM70A			ICK5
-	M70AA	EM70A		реле питания электродвигателей системы ABS	70A1
-	M70AA	EM70A		реле питания электродвигателей системы ESP	78A1
-	M70AB	EM70A		реле питания электродвигателей системы ABS	70A1
-	M70AB	EM70A		реле питания электродвигателей системы ESP	78A1

Жгут 17 BR/AV

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM26	M267	"Масса"	IC07	EM26	
-	M2670	EM26		левая противотуманная фара	2670
-	M2675	EM26		правая противотуманная фара	2675

Жгут 20 MOT DV6

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E121	0008P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E121	

-	0008A	E121		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1	1361
-	0008B	E121		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2	1362
-	1251	E121		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-					
E122	0009P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E122	
-	0009A	E122		электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре	1233
-	0009B	E122		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-	0009C	E122			IC02B
-					
E135	1352P	Компьютер управления двигателем	1320	E135	
-	1352A	E135		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2	1362
-	1352B	E135		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1	1361
-	1352C	E135		Датчик номера цилиндра	1115
-					
E403	4030P	Компьютер управления двигателем	1320	E403	
-	4030A	E403		терморезистор топлива	1221
-	4030B	E403		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-					
E410	0009P	Компьютер управления двигателем	1320	E410	
-	0009A	E410		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1	1361
-	0009B	E410		электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 2	1362
-					
EM12	MC12P	"Масса"	MC12	EM12	
-	M1158	EM12		Модуль управления предварительным пост-обогревом	1158
-	M1251	EM12		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-	M1276	EM12		Система подогрева топлива	1276
-	MC80A	EM12		компрессор системы охлаждения	8020
-	MC80B	EM12		компрессор системы охлаждения	8020

Жгут 20 MOT DV6C					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E100	BCM1P	Компьютер управления двигателем	1320	E100	
-	BCM1A	E100		Система подогрева топлива	1276
-	BCM1B	E100		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-					
E200	BCM3	Компьютер управления двигателем	1320	E200	
-	BCM3A	E200		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208
-	BCM3B	E200		электроклапан регулировки турбины с изменяемой геометрией	1229
-					
E300B	BCM2P	Компьютер управления двигателем	1320	E300B	
-	BCM2A	E300B		Кислородный зонд	1357
-	BCM2D	E300B		воздушный расходомер	1310
-	BCM2F	E300B		логический электроклапан (РВГ)	1253
-					
E400B	13C3	Компьютер управления двигателем	1320	E400B	
-	13C3A	E400B		Электроклапан РВГ электрический	1297
-	13C3B	E400B		датчик контролирует состояние турбины	1374
				электрический дозатор + датчик положения	

-	13C3C	E400B		подогревателя наддувочного воздуха	1324
-	13C3D	E400B		Электроклапан РВГ электрический	1297
-					
EM12	MM01	"Масса"	MM01	EM12	
-	M1158	EM12		Модуль управления предварительным пост-обогревом	1158
-	M1273	EM12		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-	M1276	EM12		Система подогрева топлива	1276
-	M4050	EM12		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050

Жгут 20 MOT DV6D-E					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E100	BCM1P	Компьютер управления двигателем	1320	E100	
-	BCM1A	E100		Система подогрева топлива	1276
-	BCM1B	E100		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-					
E200	BCM3	Компьютер управления двигателем	1320	E200	
-	BCM3D	E200		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208
-	BCM3E	E200		электроклапан регулировки турбины с изменяемой геометрией	1229
-					
E300B	BCM2P	Компьютер управления двигателем	1320	E300B	
-	BCM2B	E300B		Кислородный зонд	1357
-	BCM2G	E300B		воздушный расходомер	1310
-	BCM2H	E300B		логический электроклапан (РВГ)	1253
-					
EM12	MM01	"Масса"	MM01	EM12	
-	M1158	EM12		Модуль управления предварительным пост-обогревом	1158
-	M1273	EM12		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-	M1276	EM12		Система подогрева топлива	1276
-	M4050	EM12		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050

Жгут 20 MOT EP6C					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E113	1135A		E115	E113	
-	1131A	E113		Катушка зажигания цилиндра 1	1131
-	1132A	E113		Катушка зажигания цилиндра 2	1132
-	1133A	E113		Катушка зажигания цилиндра 3	1133
-	1134A	E113		Катушка зажигания цилиндра 4	1134
-					
E115	1150	Компьютер управления двигателем	1320	E115	
-	1135A	E115			E113
-	1150E	E115			E133
-					
E130	1351	Компьютер управления двигателем	1320	E130	
-	1042B	E130		электроклапан изменяемой системы распределения 1	1243
-	1042C	E130		электроклапан изменяемой системы распределения 2	1268
-	1351A	E130		Кислородный зонд	1357
-	1351B	E130		Нижний передний кислородный зонд	1352
-					
E130A	1355	Компьютер управления двигателем	1320	E130A	
-	1355A	E130A		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273

-	1582A	E130A		исполнительный механизм отключения насоса системы охлаждения двигателя	1553
-	1582B	E130A		электромагнитный клапан регулирования давления масла	1556
-	1582C	E130A		пилотируемый термостат (S2RE)	1380
-					
E133	1150E		E115	E133	
-	1150A	E133		Инжектор цилиндра 1	1331
-	1150B	E133		Инжектор цилиндра 2	1332
-	1150C	E133		Инжектор цилиндра 3	1333
-	1150D	E133		Инжектор цилиндра 4	1334
-					
EM11	MM02	"Масса"	MM02	EM11	
-	M1131	EM11		Катушка зажигания цилиндра 1	1131
-	M1132	EM11		Катушка зажигания цилиндра 2	1132
-	M1133	EM11		Катушка зажигания цилиндра 3	1133
-	M1134	EM11		Катушка зажигания цилиндра 4	1134
-	M1273	EM11		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273

Жгут 20 MOT TU5

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E135	0008P	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E135	
-	0008A	E135		Нижний передний кислородный зонд	1352
-	0008B	E135		Кислородный датчик на входе	1350
-	0008C	E135		Электроклапан очистки резервуара	1215
-					
E806	8069	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке	PSF1	E806	
-	8069A	E806		компрессор системы охлаждения	8020
-	8069B	E806		компрессор системы охлаждения	8020
-	D1135	E806		катушка зажигания	1135
-	M7113	E806		датчик ограничитель хода усилителя рулевого колеса	7113

Жгут 20 MOT/C TU5

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E132	1320		IC60	E132	
-	1331	E132		Инжектор цилиндра 1	1331
-	1332	E132		Инжектор цилиндра 2	1332
-	1333	E132		Инжектор цилиндра 3	1333
-	1334	E132		Инжектор цилиндра 4	1334

Жгут 46 HAV

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E300	300	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E300	
-	300A	E300		передний светильник	3010
-	300B	E300			IC85
-					
E610	6105	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E610	
-	6105A	E610			IC71
-	6105B	E610			IC70
-					
E620	6204A	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E620	
-	6204B	E620			IC70
-	6204C	E620			IC71
-	6204D	E620			IC72
-	6204E	E620			IC73
-	6204F	E620			IC74

-					
E620	6204A	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E620	
-	6204B	E620			IC70
-	6204C	E620			IC71
-	6204D	E620			IC72
-	6204E	E620			IC73
-	6204F	E620			IC82
-					
E620A	6207	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E620A	
-	6207B	E620A			IC70
-	6207C	E620A			IC71
-					
E620B	6205A	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E620B	
-	6205B	E620B			IC70
-	6205C	E620B			IC71
-	6205D	E620B			IC72
-	6205E	E620B			IC73
-	6205F	E620B			IC74
-	6205G	E620B		реле открывания багажного отделения	6287
-					
E620B	6205A	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E620B	
-	6205B	E620B			IC70
-	6205C	E620B			IC71
-	6205D	E620B			IC72
-	6205E	E620B			IC73
-	6205F	E620B			IC82
-	6205G	E620B		реле открывания багажного отделения	6287
-					
E620C	6209A	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E620C	
-	6209B	E620C			IC72
-	6209C	E620C			IC73
-	6209D	E620C			IC74
-	6209E	E620C		реле открывания багажного отделения	6287
-					
E620C	6209A	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E620c	
-	6209B	E620C			IC72
-	6209C	E620C			IC73
-	6209D	E620C			IC82/IC74
-	6209E	E620C		реле открывания багажного отделения	6287

Жгут 46 НАВ (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E637	6370A	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E637	
-	6370B	E637			IC76A
-	6370C	E637			IC77A
-					
E642	642A	реле раскрытия наружных зеркал	6409	E642	
-	642B	E642			IC70
-	642C	E642			IC71
-					
E643	643A	реле раскрытия наружных зеркал	6409	E643	
-	643B	E643			IC70
-	643C	E643			IC71
-					
E811	811		IC74	E811	

-	811A	E811		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-	811B	E811		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-					
E811	811		IC82/IC74	E811	
-	811A	E811		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-	811B	E811		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-					
E813	813C	модуль предохранителей в салоне	BF00	E813	
-	813A	E813			IC70
-	813B	E813			IC71
-					
EA03	AE3	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EA03	
-	AE30	EA03		передний светильник	3010
-	AE32	EA03			IC85
-					
EB01A	BE01	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EB01A	
-	EB01A	EB01A			IC71
-	EB01B	EB01A			IC70
-					
EM46C	MC4AB	"Масса"	MC46C	EM46C	
-	M648	EM46C		реле раскрытия наружных зеркал	6409
-	M649	EM46C		реле раскрытия наружных зеркал	6409
-	M3010	EM46C		передний светильник	3010
-	M4746	EM46C		блок сигнализаторов непристегнутых ремней безопасности	4746
-	M5007	EM46C		датчик осадков / уровня освещенности	5007
-	M6406	EM46C		переключатель зеркал заднего вида	6406
-	M648A	EM46C		реле раскрытия наружных зеркал	6409
-	M649A	EM46C		реле раскрытия наружных зеркал	6409
-	EM46G	EM46C			IC72
-					
EM46D	MC4AA	"Масса"	MC46D	EM46D	
-	M62	EM46D		реле открывания багажного отделения	6287
-	M6551	EM46D		модуль правой верхней боковой подушки безопасности	6551A
-	M6552	EM46D		модуль левой верхней боковой подушки безопасности	6552A
-	M62A	EM46D		реле открывания багажного отделения	6287
-	M62B	EM46D		реле открывания багажного отделения	6287
-	M62C	EM46D		реле открывания багажного отделения	6287
-	EM46C	EM46D			IC76A
-	EM46D	EM46D			IC85
-	EM46H	EM46D			IC70

Жгут 46 НАВ (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM55	MC55A	"Масса"	MC55A	EM55	
-	EM55B	EM55			IC71
-	EM55C	EM55			IC73
-	EM55E	EM55			IC77A
-	M4400	EM55		контакт стояночного тормоза	4400
-					
EM55A	MC55	"Масса"	MC55A	EM55A	
-	M2635	EM55A		задний правый фонарь на кузове	2635
-	M3101	EM55A		плафон съемного багажного ящика	3101
-	M302P	EM55A		задний плафон общего освещения	3020P
-	M302U	EM55A		задний плафон общего освещения	3020U
-	MCP05	EM55A		розетка на 12 вольт в багажнике	CP05
-					
EM60	MC60A	"Масса"	MC60	EM60	
-	M750A	EM60		калькулятор системы помощи при парковке	7500
-	M750B	EM60		калькулятор системы помощи при	7500

				парковке	
-					
EV83	V830	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EV83	
-	V8300	EV83			IC76A
-	V8305	EV83			IC77A

Жгут 46 НАВ (кабина)					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E620B	6205A	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E620B	
-	6205B	E620B			IC70
-	6205C	E620B			IC71
-					
E629	629	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E629	
-	6229	E629			IC83A
-	6283	E629			IC83A
-					
EM46C	MC4AA	"Масса"	MC46C	EM46C	
-	M648	EM46C		реле раскрытия наружных зеркал	6409
-	M649	EM46C		реле раскрытия наружных зеркал	6409
-	M3010	EM46C		передний светильник	3010
-	M4400	EM46C		контакт стояночного тормоза	4400
-	M4746	EM46C		блок сигнализаторов непристегнутых ремней безопасности	4746
-	M5007	EM46C		датчик осадков / уровня освещенности	5007
-	M6222	EM46C			IC83B
-	M6406	EM46C		переключатель зеркал заднего вида	6406
-	M648A	EM46C		реле раскрытия наружных зеркал	6409
-	M649A	EM46C		реле раскрытия наружных зеркал	6409
-					
EM46D	MC4AB	"Масса"	MC46D	EM46D	
-	M2630	EM46D			IC83B
-	M2635	EM46D			IC83B
-	EM46C	EM46D			IC76A
-	EM46H	EM46D			IC70
-	MBTC1	EM46D			IC83A
-	MBTC2	EM46D			IC83A
-	MBTC3	EM46D		блок трансформации кузова	BTC1
-	MBTC4	EM46D		блок трансформации кузова	BTC1
-					
EM55	MC55A	"Масса"	MC55A	EM55	
-	EM55B	EM55			IC71
-	EM55E	EM55			IC77A
-					
EZ02	ZBSR	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EZ02	
-	ZBSR1	EZ02		блок трансформации кузова	BTC1
-	ZBSR2	EZ02		модуль предохранителей багажного отделения	BF02

Жгут 50 P/B					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E617	6173		IC91B	E617	
-	6173A	E617		передний контакт левого стеклоподъемника	6001
-	6173B	E617		передний контакт правого стеклоподъемника	6002
-					
E721	7221A	входной блок внешней аудиосистемы	8499	E721	
-	7221B	E721		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	7221B	E721		Автомобильный радиоприемник	8410
-	7221C	E721		блок мультимедиа	84B4

-					
E722	7222A	входной блок внешней аудиосистемы	8499	E722	
-	7222B	E722		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	7222B	E722		Автомобильный радиоприемник	8410
-	7222C	E722		блок мультимедиа	84B4
-					
E723	7223A	входной блок внешней аудиосистемы	8499	E723	
-	7223B	E723		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	7223B	E723		Автомобильный радиоприемник	8410
-	7223C	E723		блок мультимедиа	84B4
-					
E841A	8411C		IC91A	E841A	
-	8411A	E841A		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	8411A	E841A		Автомобильный радиоприемник	8410
-	8411B	E841A		передний левый высокочастотный динамик	8440
-					
E841B	8410C		IC91A	E841B	
-	8410A	E841B		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	8410A	E841B		Автомобильный радиоприемник	8410
-	8410B	E841B		передний левый высокочастотный динамик	8440
-					
E843A	8430C		IC91A	E843A	
-	8430A	E843A		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	8430A	E843A		Автомобильный радиоприемник	8410
-	8430B	E843A		передний правый высокочастотный динамик	8445
-					
E843B	8431C		IC91A	E843B	
-	8431A	E843B		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	8431A	E843B		Автомобильный радиоприемник	8410
-	8431B	E843B		передний правый высокочастотный динамик	8445
-					
E846	8462	Комплект, освобождающий руки	8492	E846	
-	8462A	E846		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	8462A	E846		Автомобильный радиоприемник	8410
-	8462B	E846		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	8462B	E846		Автомобильный радиоприемник	8410
-					
E847	8487T		IC91A	E847	
-	84D8	E847		блок автономной телекоммуникационной системы	84C4
-	84D8R	E847		Автомобильный радиоприемник	8410
-	84D8R	E847		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	84D8U	E847		блок мультимедиа	84B4

Жгут 50 P/B (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E848	8488T		IC91A	E848	
-	84D9	E848		блок автономной телекоммуникационной системы	84C4
-	84D9R	E848		Автомобильный радиоприемник	8410
-	84D9R	E848		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	84D9U	E848		блок мультимедиа	84B4
-					

E900B	9000A	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E900B	
-	9000B	E900B		гиросметр измеритель ускорения системы контроля стабильности	7804
-	9000C	E900B		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
-	9000D	E900B		включение противобуксовочной системы +	7051
-					
E900D	9001A	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E900D	
-	9001B	E900D		гиросметр измеритель ускорения системы контроля стабильности	7804
-	9001C	E900D		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
-	9001D	E900D		включение противобуксовочной системы +	7051
-					
E902A	9025A	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E902A	
-	9025B	E902A		приборная панель	0004
-	9025C	E902A		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	9025C	E902A		Автомобильный радиоприемник	8410
-	9025E	E902A		передняя панель системы кондиционирования	8025
-	9025E	E902A		калькулятор системы кондиционирования	8080
-	9025F	E902A		многофункциональный дисплей	7215
-	9025G	E902A		блок мультимедиа	84B4
-	9025H	E902A		блок автономной телекоммуникационной системы	84C4
-					
E902B	9024A	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E902B	
-	9024B	E902B		приборная панель	0004
-	9024C	E902B		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	9024C	E902B		Автомобильный радиоприемник	8410
-	9024E	E902B		передняя панель системы кондиционирования	8025
-	9024E	E902B		калькулятор системы кондиционирования	8080
-	9024F	E902B		многофункциональный дисплей	7215
-	9024G	E902B		блок мультимедиа	84B4
-	9024H	E902B		блок автономной телекоммуникационной системы	84C4
-					
EB01	BE08A	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EB01	
-	BE08B	EB01		приборная панель	0004
-	BE08C	EB01		Приемник/передатчик системы телематики	8480
-	BE08C	EB01		Автомобильный радиоприемник	8410
-	BE08D	EB01		многофункциональный дисплей	7215
-	BE08T	EB01		блок автономной телекоммуникационной системы	84C4
-					
EC07	Z02P	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EC07	
-	Z02A	EC07		передняя панель системы кондиционирования	8025
-	Z02A	EC07		калькулятор системы кондиционирования	8080
-	Z02C	EC07		блок мультимедиа	84B4

Жгут 50 P/B (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM51B	MC51B	"Масса"	MC51B	EM51B	
-	M0004	EM51B		приборная панель	0004
-	M601	EM51B		передний контакт левого стеклоподъемника	6001
-	M2300	EM51B		переключатель сигнала опасности	2300
-	M6220	EM51B		контакт блокировки дверей	6220
-	M7051	EM51B		включение противобуксовочной системы +	7051
-	M7801	EM51B		переключатель отключения системы контроля стабильности	7801
				гиросметр измеритель ускорения системы	

-	M7804	EM51B		контроля стабильности	7804
-	M8100	EM51B		передний прикуриватель	8100
-	M8492	EM51B		Комплект, освобождающий руки	8492
-	M607A	EM51B		передний контакт левого стеклоподъемника	6001
-	M607B	EM51B		передний контакт левого стеклоподъемника	6001
-	M607C	EM51B		передний контакт левого стеклоподъемника	6001
-					
EM51C	ME51C	"Магса"	MC51D	EM51C	
-	M656C	EM51C			ICA1
-	ME806	EM51C		передняя панель системы кондиционирования	8025
-	ME806	EM51C		калькулятор системы кондиционирования	8080
-	MEV0A	EM51C		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
-	MEV0D	EM51C		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
-	MEV0E	EM51C		модуль управления на рулевой колонке (COM 2000)	CV00
-					
EM51D	MC51D	"Магса"	MC51B	EM51D	
-	M602	EM51D		передний контакт правого стеклоподъемника	6002
-	M6206	EM51D		переключатель системы детской блокировки	6206
-	M6206	EM51D		Блокировка доступа сзади	6298
-	M6600	EM51D		управление корректором луча фар	6600
-	M7215	EM51D		многофункциональный дисплей	7215
-	M7515	EM51D		многофункциональный дисплей	7515
-	M604A	EM51D		передний контакт правого стеклоподъемника	6002
-	M604B	EM51D		передний контакт правого стеклоподъемника	6002
-	M604C	EM51D		передний контакт правого стеклоподъемника	6002
-	M84B4	EM51D		блок мультимедиа	84B4
-	MC51E	EM51D		блок автономной телекоммуникационной системы	84C4
-	MC51F	EM51D		правый многофункциональный модуль переключатель NG4	BCM9
-					
EV01	VE01A	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EV01	
-	VE01B	EV01		переключатель системы помощи при парковке	7515
-	VE01C	EV01		переключатель отключения системы контроля стабильности	7801
-	VE01D	EV01		включение противобуксовочной системы +	7051
-	VE01E	EV01		передняя панель системы кондиционирования	8025
-	VE01E	EV01		калькулятор системы кондиционирования	8080
-	VE01G	EV01		переключатель системы детской блокировки	6206
-	VE01H	EV01		контакт блокировки дверей	6220
-	VE01I	EV01		включение противобуксовочной системы +	7051
-	VE01T	EV01		правый многофункциональный модуль переключатель NG4	BCM9

Жгут 55 SGC

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E633A	6366A	переключатель обогрева водительского сиденья	8300	E633A	
-	6366B	E633A		чехол подушки сиденья водителя с обогревом	8327
-	6366C	E633A		реле таймера водительского сиденья с обогревом	8321
-					
EM46G	EM46A	"Магса"	IC76A	EM46G	
-	EM46B	EM46G		реле таймера водительского сиденья с обогревом	8321
				переключатель обогрева	

-	EM46C	EM46G		водительского сиденья	8300
-	EM46D	EM46G		чехол спинки сиденья водителя с обогревом	8328

Жгут 56 SGP

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E633B	6367A	переключатель обогрева пассажирского сиденья	8305	E633B	
-	6367B	E633B		чехол подушки сиденья пассажира с обогревом	8329
-	6367C	E633B		реле таймера пассажирского сиденья с обогревом	8322
-					
EM55D	EM55A	"Масса"	IC77A	EM55D	
-	EM55B	EM55D		реле таймера пассажирского сиденья с обогревом	8322
-	EM55C	EM55D		переключатель обогрева пассажирского сиденья	8305
-	EM55D	EM55D		чехол спинки сиденья пассажира с обогревом	8330

Жгут 59 CLM

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E800	H1	переключатель дополнительной системы кондиционирования	8027	E800	
-	M1A	E800		переключатель скорости системы подачи воздуха	8040
-	M1B	E800		система подачи воздуха в заднюю часть	8042
-					
EM46H	-	привод системы подачи воздуха	8050	EM46H	
-	C	EM46H		передняя панель системы кондиционирования	8025
-	N1	EM46H		резистор скорости вращения вентилятора печки	8046
-					
EM51F	GN5	калькулятор системы кондиционирования	8080	EM51F	
-	GN1	EM51F		моторедуктор впускной воздушной заслонки	8070
-	GN2	EM51F		моторедуктор заслонки распределения	8071
-	GN3	EM51F		моторедуктор заслонки смесителя левый	8064
-	GN4	EM51F		моторедуктор заслонки смесителя правый	8063
-					
EZ02	RV5	калькулятор системы кондиционирования	8080	EZ02	
-	RV1	EZ02		моторедуктор впускной воздушной заслонки	8070
-	RV2	EZ02		моторедуктор заслонки распределения	8071
-	RV3	EZ02		моторедуктор заслонки смесителя левый	8064
-	RV4	EZ02		моторедуктор заслонки смесителя правый	8063

Жгут 60 P/C

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM46	MC46	"Масса"	IC70	EM46	
-	M6052	EM46		привод + модуль переднего левого стеклоподъемника	6052
-	M6202	EM46		замочный механизм двери водителя	6202
-	M813A	EM46		левое зеркало заднего вида	6411

Жгут 61 PAR/GB

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM78	MC78	"Масса"	MC78	EM78	
-	M2110	EM78		контакт стоп	2110
-	M2633	EM78		правый светильник номерного знака	2633
-	M2636	EM78		левый светильник номерного знака	2636
-	M5215	EM78		привод заднего стеклоочистителя	5215
-	M6218	EM78		замочный механизм задней правой створки двери	6218

Жгут 65 P/P

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM55B	MC55	"Масса"	IC71	EM55B	
-	M6051	EM55B		привод + модуль переднего правого стеклоподъемника	6051
-	M6207	EM55B		замочный механизм двери пассажира	6207
-	M813B	EM55B		правое зеркало заднего вида	6416

Жгут 71 AR

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E751A	7515A		IC83	E751A	
-	7515B	E751A		задний левый внешний датчик контроля препятствия	7510
-	7515C	E751A		задний левый внутренний датчик контроля препятствия	7511
-	7515D	E751A		задний правый внутренний датчик контроля препятствия	7513
-	7515E	E751A		задний правый внешний датчик контроля препятствия	7512
-					
E751B	7516A		IC83	E751B	
-	7516B	E751B		задний левый внешний датчик контроля препятствия	7510
-	7516C	E751B		задний левый внутренний датчик контроля препятствия	7511
-	7516D	E751B		задний правый внутренний датчик контроля препятствия	7513
-	7516E	E751B		задний правый внешний датчик контроля препятствия	7512
-					
EM79	MC79	"Масса"	MC79	EM79	
-	M2110	EM79		контакт стоп	2110
-	M2633	EM79		правый светильник номерного знака	2633
-	M2636	EM79		левый светильник номерного знака	2636
-	M2682	EM79		контакт открывания багажного отделения	6282
-	M5215	EM79		привод заднего стеклоочистителя	5215
-	M6281	EM79		контакт открывания заднего стекла	6281
-	MEBSI	EM79		замочный механизм багажного отделения	6222
-	MEBSM	EM79		замочный механизм заднего стекла	6223

собственность PSA Peugeot Citroen

07/04/2011