




14.05.14
0530 03 4425 01A

КОМПОНЕНТЫ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ



01	4048 EL	01	КОМПЛ КЛАПАНА РУЛЕВОГО МЕХ.ЭМА
02	4062 38	01	ТОПКАТЕЛЬ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
		01	ASS
03	3812 F2	02	КОМПЛ СОЕДИНИТ ТЯГ РУЛЕВ УПРАВ
	16 109 369 80	02	ЕРУЛЕВАЯ ТЯГА RSA -И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
04	4066 85	02	КОМПЛ РЕБРИСТ ЧЕХЛОВ РУЛ УПРАВ
	RP 4066 8Z	01	
05	3817 88	01	КОМПЛ ШАРОВ ОПОРЫ РУЛЕВОЙ ТЯГИ
	16 109 365 80	01	ПРАВЫЙ ПОЗИЦИЯ БОЛТУ ЕРУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК RSA ПРАВЫЙ -И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
06	3817 89	01	КОМПЛ ШАРОВ ОПОРЫ РУЛЕВОЙ ТЯГИ
	16 109 368 80	01	ЛЕВЫЙ ПОЗИЦИЯ БОЛТУ ЕРУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК RSA ЛЕВЫЙ -И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
07	4010 F5	02	ГАЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА 10X125-18,25