






20.02.17
0530 07 8416 05A


РУЧКА ПЕРЕДНЕЙ БОКОВОЙ НАВЕСНОЙ ДВЕРИ



12/2010 00088313



12/2010 00088313



12/2010 00088313

01	9135 HQ 9136 GR 9135 HR 9136 GS	ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ ЛЕВЫЙ - ПРОВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗ СИСТЕМЫ ДОСТУПАТУСКА "СВОБОДНЫЕ РУКИ" ПРАВЫЙ - ПРОВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗ СИСТЕМЫ ДОСТУПАТУСКА "СВОБОДНЫЕ РУКИ" ЛЕВЫЙ - ЗАПЯТЫЕ С СУПЕРБЛОКИРОВКОЙ-АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРАВЫЙ - ЗАПЯТЫЕ С СУПЕРБЛОКИРОВКОЙ-АВТОМАТИЧЕСКОЕ	
02	9101 LW 9101 LV 16 099 964 80 16 099 962 80	РУЧКА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ РУЧКИ ДВЕРЕЙ, ОКРАШЕННЫЕ В ЦВЕТ КУЗОВА И БЕЗ СИСТЕМЫ ДОСТУПАТУСКА "СВОБОДНЫЕ РУКИ" ПАССАЖИРСКОЕ, ОКРАШ. НАРУЖНЫЕ РУЧКИ ДВЕРЕЙ, ОКРАШЕННЫЕ В ЦВЕТ КУЗОВА И БЕЗ СИСТЕМЫ ДОСТУПАТУСКА "СВОБОДНЫЕ РУКИ" ВОДИТ НА ПОКРАСКУ РУКОЯТКА ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ + БАГАЖНИК + ЗАПУСК "СВОБОДНЫЕ РУКИ" ВОДИТ НА ПОКРАСКУ ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ + БАГАЖНИК + ЗАПУСК "СВОБОДНЫЕ РУКИ" ПАССАЖИРСКОЕ, ОКРАШ.	
03	9109 E4 9109 E3 9109 F7 9109 F5 9109 G2 9109 G3 98 126 004 80 98 126 003 80	СКОБА ФИКСАЦИИ РУЧКИ ДВЕРИ ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗ СИСТЕМЫ ДОСТУПАТУСКА "СВОБОДНЫЕ РУКИ" ПРАВЫЙ - ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗ СИСТЕМЫ ДОСТУПАТУСКА "СВОБОДНЫЕ РУКИ" ЛЕВЫЙ - ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ + БАГАЖНИК + ЗАПУСК "СВОБОДНЫЕ РУКИ" ПРАВЫЙ - ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ + БАГАЖНИК + ЗАПУСК "СВОБОДНЫЕ РУКИ" ЛЕВЫЙ - ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗ СИСТЕМЫ ДОСТУПАТУСКА "СВОБОДНЫЕ РУКИ" ПРАВЫЙ - ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗ СИСТЕМЫ ДОСТУПАТУСКА "СВОБОДНЫЕ РУКИ" ЛЕВЫЙ - ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ + БАГАЖНИК + ЗАПУСК "СВОБОДНЫЕ РУКИ" ПРАВЫЙ - ПРАВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ + БАГАЖНИК + ЗАПУСК "СВОБОДНЫЕ РУКИ"	
04	9143 T8 9144 G4	РУЧКА ВНУТ ОТКР РАСПАШН ДВЕРИ ЛЕВЫЙ НУУ - СЕРЫЙ ЛЕВ ПРАВЫЙ НУУ - СЕРЫЙ ЛЕВ	
05	9119 KL 9119 KK	ДЕКОР: ЭЛЕМЕНТ ДИСТАНЦ ПРИВ ДВЕРИ ЛЕВЫЙ НВР - КОРИЧНЕВАЯ СОНИВА - ХРОМИРОВАН ПЛАНКА ДВЕРИ + ОКРАШ ДЕКРАТ КОЛПАКИ ПРАВЫЙ НВР - КОРИЧНЕВАЯ СОНИВА - ХРОМИРОВАН ПЛАНКА ДВЕРИ + ОКРАШ ДЕКРАТ КОЛПАКИ	
06	9101 LZ	ОСНОВАНИЕ РУКОЯТКИ	
10	9164 68	СКОБА В СБОРЕ	
15	96 770 421 80 96 770 420 80	ДЕКОР: ЭЛЕМЕНТ ЗАМКА ДВЕРИ ЛЕВЫЙ ПРАВЫЙ	
20	9170 PK 9170 PL 9170 PN 9170 PP	ЗАЩЕЛКА ДВЕРИ ЛЕВЫЙ - СЛУЧАЙНАЯ КОМБИНАЦИЯ КРОМЕ ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ + БАГАЖНИК + ЗАПУСК "СВОБОДНЫЕ РУКИ" ПРАВЫЙ - СЛУЧАЙНАЯ КОМБИНАЦИЯ КРОМЕ ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ + БАГАЖНИК + ЗАПУСК "СВОБОДНЫЕ РУКИ" ЛЕВЫЙ - КОМБИНАЦИЯ, УКАЗАННАЯ ПРИ ЗАКАЗЕ ПРАВЫЙ - СЛУЧАЙНАЯ КОМБИНАЦИЯ КРОМЕ ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ + БАГАЖНИК + ЗАПУСК "СВОБОДНЫЕ РУКИ" ПРАВЫЙ - КОМБИНАЦИЯ, УКАЗАННАЯ ПРИ ЗАКАЗЕ	
25	9170 LA 9170 LC	КЛЮЧ ЗАМКА НЕОБРАБОТАННЫЙ КОМБИНАЦИЯ, УКАЗАННАЯ ПРИ ЗАКАЗЕ НАРЕЗАНН	
50	6983 42	(MIL) ЗАГЛУШКА DIAM 12 - 7,5	
70	9136 EA 96 773 547 80	(MIL) БОЛТ СВЛХ M8X125 - ДО OPR 12569 БОЛТ ФИКСАЦИИ ЗАМКА ДВЕРИ - С OPR 12560	
71	6907 58 96 786 609 80	(MIL) ВИНТ-САМОРЕЗ С ФРЕЗ ГОЛ M8X125-25 - ДО OPR 13320 БОЛТ - С OPR 13321	

