



код элемента	назначение	информация
2610	null	левая фара
2615	null	правая фара
E276	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 276)
EM10	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 10)
EM37C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 37C)
MC10	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC37	null	точка соединения с массой кузова номер 37
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке