


автомобиль : С8	OPR : 10032		
область	Общие сведения (характеристики)	функция	общая схема контактов массы
составные части	null		



e7100018

код элемента	назначение	информация
MC01	null	точка соединения с массой кузова номер 01
MC10	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC11	null	точка соединения с массой кузова номер 11
MC12	null	точка соединения с массой кузова номер 12
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC14	null	точка соединения с массой кузова номер 14
MC15	null	точка соединения с массой кузова номер 15
MC16	null	точка соединения с массой кузова номер 16
MC17	null	точка соединения с массой кузова номер 17
MC20	null	точка соединения с массой кузова номер 20
MC21	null	точка соединения с массой кузова номер 21
MC22	null	точка соединения с массой кузова номер 22
MC30	null	точка соединения с массой кузова номер 30
MC34	null	точка соединения с массой кузова номер 34
MC39	null	точка соединения с массой кузова номер 39
MC40	null	точка соединения с массой кузова номер 40
MC41	null	точка соединения с массой кузова номер 41
MC42	null	точка соединения с массой кузова номер 42
MC43	null	точка соединения с массой кузова номер 43
MC45	null	точка соединения с массой кузова номер 45
MC47	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC48	null	точка соединения с массой кузова номер 48
MC50	null	точка соединения с массой кузова номер 50
MC55	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC57	null	точка соединения с массой кузова номер 57
MC58	null	точка соединения с массой кузова номер 58
MC59	null	точка соединения с массой кузова номер 59
MC61	null	точка соединения с массой кузова номер 61
MC70	null	точка соединения с массой кузова номер 70
MC71	null	точка соединения с массой кузова номер 71
MC80	null	точка соединения с массой кузова номер 80
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01