



код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
BCM1	null	блок левого многофункционального переключателя
BCM2	null	блок правого многофункционального переключателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
E904	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 904)
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
EM35B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 35B)
MC35B	null	точка "массы" на кузове 35B