



код элемента	назначение	информация
6004	null	переключатель стеклоподъемника пассажира
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
E766	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 766)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
MC46	null	точка соединения с массой кузова номер 46