

код элемента	назначение	информация
6036	null	панель управления стеклоподъемниками и наружными зеркалами двери водителя
6411	null	левое наружное зеркало
6416	null	правое наружное зеркало
BFH3	null	блок предохранителей и реле салона 1
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
EM55A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
EM62	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 62)
MC55E	null	точка соединения с массой кузова номер 55