

**ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ (обратитесь к брошюре: РЕКОМЕНДАЦИИ - ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ).

## 1. Снятие




Рисунок : CSFP0AKC

Отсоединить :

- Ребристый кожух рычага переключения передач (2)
- Защитный кожух стояночного тормоза (4)

Снять :

- Основание рычага переключения передач (1)
- Накладку стояночного тормоза (5)
- Пепельницу (3)



Рисунок : CSFP0ALC

Снять гайку (7).

Отключить различные электрические разъемы или оборудование.

Снимите центральную консоль (6) (поднять и потянуть назад).

## 2. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.