


автомобиль : C4 PICASSO		номер VIN: VF7UE9HR8BJ647417 / OPR : 12597	
область	силовой агрегат	функция	Запуск двигателя
составные части			

принцип



собственность PSA Peugeot Citroen

25/03/2020

код элемента	назначение	информация
0004	null	приборная панель /
1010	null	стартер
1012	null	Централизованное устройство стабилизации напряжения
1021	null	реверсивный генератор
1026	null	аккумулятор энергии
1031	null	блок состояния заряда аккумуляторной батареи
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
1158	null	блок управления предварительного и последующего нагрева
1320	null	компьютер управления двигателем /
1660	null	компьютер механической автоматизированной коробки передач
2120	null	двойной контактор тормозной системы /
7095	null	компьютер стояночного тормоза с электроприводом
7800	null	calculateur controle de stabilite
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BH12	null	блок предохранителей в салоне / - 12 предохранителей
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
C001	null	диагностический разъем
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E300	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 300)
E709	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 709)
E900A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)
E901A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)
E904A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 904A)
E906A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 906A)
E907A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 907)
E924	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 924)
E925	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 925)
EB01A	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 01 A
EM10B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10B)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM51A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51A)
EX14	null	сращивание "+ VAN", защищенного предохранителем номер 14
M000	null	контакт массы двигателя
MC10	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC10E	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC10P	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46P	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC51E	null	точка соединения с массой кузова номер 51
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке