

### 1. Заряд жидким хладагентом

Используемая жидкость : R134.a.

**Заряд жидким хладагентом**  .

При проверке зарядки, если количество хладагента не соответствует норме, необходимо довести его до уровня с помощью зарядной станции.

### 2. Общее количество масла в компрессоре

Тип используемого масла : SP 10 или DENSO ND8 (Для компрессора DENSO).

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Масло DENSO ND8 совместимо на 100% с маслом SANDEN SP10.

Двигатель EP6C (С компрессором климатической установки DENSO)	
Двигатель	EP6C
компрессор кондиционера воздуха	DENSO 5SEL12
Шкив компрессора кондиционера воздуха	6 Vés
Заправочная емкость маслом компрессора	87,5 см <sup>3</sup>
Реферанс масла	DENSO ND8

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Масло DENSO ND8 совместимо на 100% с маслом SANDEN SP10.

Двигатель	TU	DV	DV
Кондиционер	-	37	45
компрессор кондиционера воздуха	SD6C12	SD6C12	SD7C16
Шкив компрессора кондиционера воздуха	6 B	6 B	6 B
Заправочная емкость маслом компрессора	135 см <sup>3</sup>	135 см <sup>3</sup>	135 см <sup>3</sup>
Реферанс масла	SP10	SP10	SP10

Электродвигатель	
компрессор кондиционера воздуха	SANDEN
Заправочная емкость маслом компрессора	120 см <sup>3</sup>
Реферанс масла	SPA2

**ПРИМЕЧАНИЕ** : Масло SANDEN SPA2 совместимо на 100% с маслом SANDEN SP10.

### 3. Регулировка зазора муфты сцепления компрессора

Муфта сцепления компрессора системы кондиционирования не регулируется.