



код элемента	назначение	информация
1320	null	компьютер управления двигателем /
7800	null	calculateur controle de stabilite
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
E120	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 120)
E916	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 916)
EM12	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 12)
EM15	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 15)
EZ90	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер 90
EZ91	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер 91
MC12	null	точка соединения с массой кузова номер 12
MC15	null	точка соединения с массой кузова номер 15
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке