



CFC300P Чтение ошибок
Ремонт /Тест по компьютерам /Узел 2 /Ремонт /Считывание и
удаление ошибок
Vehicle \B5\BOIEVI\CFC300P\B5_CFC300P_Lecture_defaults.s : 1254_02

P1755 Ошибка контроля положения исполнительного элемента сцепления

Свойства	
Причина	Местный
Состояние	Не постоянный
Характеристика ошибки	Сцепление заблокировано

Перечень используемых переменных		
Напряжение питания компьютера	13.4	В
Состояние фрикциона	Сцепление выключено	
Включенная передача	Нейтральное положение	
Заданная передача коробки передач	Соотношение 1	
Состояние "пробуждения" компьютера	Общий	
Процесс переключения передачи	Нет	
Режим работы двигателя	798	об/мин
Температура охлаждающей жидкости	38	°C
Режим вращения передних колес	0	об/мин
Режим на входе коробки передач	824	об/мин
Положение педали акселератора	0.0	%
Основная тормозная система (проводная связь)	Нажато	
Положение селектора переключения передач	A	
Гидравлическое давление	58	Бар

P0949 Ошибка: "электронная загрузка" сцепления проведена не полностью или не выполнена

Свойства	
Причина	Местный
Состояние	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки	Не характеризуется

Перечень используемых переменных		
Напряжение питания компьютера	0.0	В
Состояние фрикциона	Проскальзывание	
Включенная передача	Неопределенная величина	
Заданная передача коробки передач	Неопределенная величина	
Состояние "пробуждения" компьютера	Неопределенная величина	
Процесс переключения передачи	Нет	
Режим работы двигателя	0	об/мин
Температура охлаждающей жидкости	-40	°C
Режим вращения передних колес	0	об/мин
Режим на входе коробки передач	0	об/мин
Положение педали акселератора	0.0	%
Основная тормозная система (проводная связь)	В освобожденном состоянии	
Положение селектора переключения передач	Среднее положение	
Гидравлическое давление	55	Бар

Помощь