



Компьютер автоматизированной механической коробки передач		
Код ошибки	P1755	
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Сцепление заблокировано : Соответствие	
Описание диагностики	Ошибка привода сцепления: неправильное положение по отношению к запрошенному положению	
Условия возникновения кода ошибки	Должно выполняться хотя бы одно из следующих условий - Обгонная муфта - при работающем двигателе	
Техническое уточнение по условиям возникновения кода ошибки	В фазе переключения передач	
	В фазе выключения сцепления	
	Отсутствие ошибок в электромагнитном клапане сцепления и в сигнале частоты вала двигателя	
Условия исчезновения кодов ошибок	После выключения и включения зажигания	
Аварийные режимы при наличии ошибки	Если возникает проблема с выключением сцепления - Автоматический режим отключен - Переключение передач прервано При непроизвольном включении сцепления - Срочный выбор нейтрали - Переключение передач запрещено, поскольку не включена нейтраль Если имеется проблема управления сцеплением - Требование экстренной остановки двигателя, если двигатель приближается к режиму холостого хода - Срочный выбор нейтрали - Переключение передач выключено Если сцепление заблокировано в разомкнутом состоянии Выключение сцепления Если имеется проблема "обучения" включенному положению сцепления Нет режима сниженной активности Если возникает проблема с выключением сцепления Для автомобилей, оснащенных системой "Stop and Start" (остановка и возобновление движения) : Функция stop and start отключена Если имеет место непроизвольное включение сцепления во время фазы Stop and Start : Повторный запуск двигателя в режиме Stop and Start невозможен	
	Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений (*)	Сигнализатор "SERVICE"
		Индикатор спортивного режима
		Индикатор режима "снег"
		Сигнализаторы автоматизированной коробки передач с ручным управлением 6 скоростей или автоматической коробки передач (Оранжевый треугольник PRND) Индикация "." на панели приборов
	Основные возможные претензии клиентов	Потеря мощности
		Невозможность привести автомобиль в движение
		Отсутствие автоматической остановки двигателя
		Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля
		Утечки
Подозрительные зоны	Датчик положения сцепления	
	Датчик давления электроклапанов	
	Компьютер коробки передач	
	Электронасос	
	Электрический жгут	
	Сцепление	
	Уровень рабочей жидкости в резервуаре коробки передач	
	подшипник выключения сцепления	
	Утечки в системе привода сцепления	
	Насос	