


|  |                             |  |                                 |
|--|-----------------------------|--|---------------------------------|
| автомобиль : C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78) |                             | номер VIN: VF73A9HC8EJ687344 / OPR : 13707 |                                 |
| область  | система помощи при вождении | функция                                    | электрический стояночный тормоз |
| составные части                                |                             |  |                                 |

принцип



D3CZANNR

собственность PSA Peugeot Citroen

07/12/2020

| код элемента | назначение | информация  |
|--------------|------------|---|
| 0004         | null       | панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /                  |
| 1032         | null       | блок защиты и управления различными видами электрического питания       |
| 7092         | null       | электрическое включение электрического стояночного тормоза              |
| 7096         | null       | задний левый тормозной суппорт / с электроприводом                      |
| 7097         | null       | суппорт заднего тормозного механизма с электроприводом /                |
| 7800         | null       | calculateur controle de stabilite                                       |
| 84C6         | null       | многофункциональная панель управления                                   |
| AE00         | null       | электрическая блокировка рулевого колеса                                |
| BB00         | null       | сервисная аккумуляторная батарея  |
| BSI1         | null       | интеллектуальный коммутационный блок                                    |
| CONN         | null       | детали разъемов   |
| E265A        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 265A)        |
| E900C        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)        |
| E900E        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900E)        |
| E900F        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900F)        |
| E900J        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900)         |
| E901C        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)        |
| E901E        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901E)        |
| E901F        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901)         |
| E901J        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901)         |
| E902A        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)        |
| E902B        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 902B)        |
| E903A        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)        |
| E903B        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 903B)        |
| E917A        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)        |
| E918A        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)        |
| E934A        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 934)         |
| E935A        | null       | срачивание информационного провода (или эквипотенциального 935)         |
| EC38         | null       | срачивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 38 |
| EC38A        | null       | срачивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 38 |
| EC39         | null       | срачивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 39 |
| EC39A        | null       | срачивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 39 |
| EM01         | null       | срачивание массы (точка соединения с массой номер 01)                   |
| EM02         | null       | срачивание массы (точка соединения с массой номер 02)                   |
| EM10C        | null       | срачивание массы (точка соединения с массой номер 10с)                  |
| EM11C        | null       | соединение EM11C  |
| EM46D        | null       | срачивание массы (точка соединения с массой номер 46D)                  |
| EM47A        | null       | срачивание массы (точка соединения с массой номер 47A)                  |
| MC10A        | null       | точка соединения с массой кузова номер 10A                              |
| MC11C        | null       | точка соединения с массой кузова номер 11                               |
| MC13         | null       | точка соединения с массой кузова номер 13                               |
| MC46D        | null       | точка соединения с массой кузова номер 46                               |
| MC47D        | null       | точка соединения с массой кузова номер 47                               |
| MC53A        | null       | точка соединения с массой кузова номер 53                               |
| MM01A        | null       | точка "массы" двигателя № 01A   |
| PSF1         | null       | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке             |