

- R62D53E00
- R62D54000
- R62D53F00
- R62D54400

BSI2010
9674745380

: 0

INJ : Компьютер двигателя

- R61FE00000000045117050E044C40011C0310FDE2249C02918333

HDI_SID807_BR2
918333

: 7

U1218 : Сеть CAN межсистемная.
: Неверен один из параметров пакетного сигнала, передаваемого блоком BSI
: прерывистый
: удаленный

U1218 : Сеть CAN межсистемная.
: Неверен один из параметров пакетного сигнала, передаваемого блоком BSI
: прерывистый
: удаленный

U1218 : Сеть CAN межсистемная.
: Неверен один из параметров пакетного сигнала, передаваемого блоком BSI
: прерывистый
: удаленный

U1218 : Сеть CAN межсистемная.
: Неверен один из параметров пакетного сигнала, передаваемого блоком BSI
: прерывистый
: удаленный

U1218 : Сеть CAN межсистемная.
: Неверен один из параметров пакетного сигнала, передаваемого блоком BSI
: прерывистый
: удаленный

P1AA2 : Устройство поддержания напряжения

: Внутренний Ошибка: электроники
: прерывистый
: местный

- рассчитанная величина нагрузки : 000 %
- Линейное значение температуры охлаждающей жидкости : 001 °C
- Давление турбонаддува : 1000 мбар
- Режим работы двигателя : 0096 Об/мин
- скорость автомобиля : 000 км/ч
- Измеренный расход воздуха : 2.02 г/с
- измеренное давление топлива : 0239 бар
- Температура воздуха во впускной системе : 002 °C
- Атмосферное давление : 1000 мбар
- напряжение аккумуляторной батареи : 08.018 В
- Счетчик времени : 4317993 s
- Пробег : 114171 Км
- состояние двигателя : Управляемый запуск
- Измеренное выходное напряжение аккумулятора энергии : 04.7 В
- Заданное напряжение аккумулятора энергии : 005.0 В
- Заданная величина тока заряда аккумулятора энергии : 0А
- Температура силовой ступени устройства поддержания напряжения : 00008 °C
- Измеренная температура аккумулятора энергии : 00001 °C
- положение педали акселератора : 000 %

P1694 : управляемые запуск и остановка двигателя.

: Дефект линии управления стартера
: прерывистый
: местный

- рассчитанная величина нагрузки : 000 %
- Линейное значение температуры охлаждающей жидкости : 002 °C
- Давление турбонаддува : 1000 мбар
- Режим работы двигателя : 0000 Об/мин
- скорость автомобиля : 000 км/ч
- Измеренный расход воздуха : 0.88 г/с

- измеренное давление топлива : 0001 бар
- Температура воздуха во впускной системе : 002 °C
- Атмосферное давление : 1000 мбар
- напряжение аккумуляторной батареи : 08.244 В
- Счетчик времени : 182706464 s
- Пробег : 113731 Км
- Расход воздуха во впускной системе : 1389 мг/цикл
- положение педали акселератора : 000 %
- Состояние контроля стартера : Активно
- Продолжительность включения стартера : 000.00 s
- Включенная передача : Нейтральное положение
- состояние двигателя : неправильное значение
- Состояние +APC имеется : неправильное значение
- Напряжение аккумуляторной батареи при последнем включении напряжения : 00.113 В

VOITEVIT : Автоматическая коробка передач или механическая автоматизированная коробка передач

- R61FE845700000299FFFFFF022B03011C0310FDE2249C04918881

компьютер неизвестен

: 0

BSM : Коммутационный блок двигателя

- R62F080967467528000139807091780FFFFFFFF020191049799

BSM_2010
9807091780

: 0

HDC : Ручки под рулевым колесом

- R62F080967593337700069807263877B016C001010165114499

COM2008P
9807263877

: 0

CSR : Клавиши управления на рулевом колесе / Рулевое колесо со встроенными органами управления

- R62F080967778657700139677787077060000002016501949A

VCI
9677787077

: 0

MOTEV : Левый электродвигатель переднего стеклоочистителя

- R62F08096763719800003967637198001700100000167116399

MOTEV_UDS
9676371980

: 1

B11B1 : Ошибка требования включения стеклоочистителя от интеллектуального коммутационного блока
: Требование отсутствует или недействительно
: Не постоянный
:

MOTED : Правый электродвигатель переднего стеклоочистителя

- R62F08096763717800003967637178001700100000191420899

MOTED_UDS
9676371780

: 0

COMBINE : Панель приборов

- R62F080967601218000029808851580FFFFFFFF0001FFFFFFFF

CIROCCO

9808851580

: 1

B1003 : Ошибка безопасного телекодирования
: Отсутствие калибровки
: Имеется
: местный

TELEMAT : Блок телематики (RTx) и система радионавигации

- R61809807327480000298093448800002400D034007164099
- R61809807327480000298093448800002400D034007164099

компьютер неизвестен

: 0

CLIM : Кондиционер

- R62F0809676382080000696780076800503FFFF0C0191231999

BCC
9678007680

: 0

CPL : Датчик дождя и освещенности

- R62F0809665925480002496659254800201FFFF010165048099

PLUIE_LUMINOSITE_UDS
9665925480

: 1

U1807 : Ошибка информации об остановке в фиксированном положении
: Полученные данные ошибочны
: Не постоянный
:

AIRBAG : Компьютер подушек безопасности и преднатяжителей

- R62F0809807547380000E98075473800500FFFF000191056899

RBG_UDS
9807547380

: 0

BECB : Блок определения уровня заряда аккумуляторной батареи

- R61D79804833280

BECB_GEN2
9804833280

: 0

ABRASR : Антиблокировочная система (ABS) или система динамической стабилизации (ESP)

- R62F0FE00000000038806080D01030E01FFFFFF0002000001915821

ESP90
915821

: 1

C1391 : Ошибка соответствия крутящему моменту
: не характеризуется
: Не постоянный
:
■ скорость заднего левого колеса : 0.00 км/ч
■ скорость заднего правого колеса : 0.00 км/ч
■ скорость левого переднего колеса : 0.00 км/ч
■ скорость правого переднего колеса : 0.00 км/ч
■ Скорость автомобиля : 0.00 км/ч
■ напряжение питания компьютера : 11.9 Вольт
■ контактор стоп-сигналов : В освобожденном состоянии

FMUX : Передняя мультиплексная панель

○ R62F0809677873977001398011198770714FFFF000102994399

FMUX
9801119877

: 0

AAS : Система помощи при парковке

○ R62F0809800210480000398002104800C32FFFF000191204499

AAS_UDS
00
91204499
: 0

LCE : Считывающее устройство для электронного ключа

○ R62F0809800630080000698006300800600FFFF030165904499

LCE
9800630080

: 0

AVE : Электрический замок зажигания

○ R62F0809673759780004598075029801300FFFF030165904699

AVE
9807502980

: 0

BSS : Коммутационный блок сигнализации

○ R62F0FE0000000013D10F050E0100020102070CFE00000001791534

BSG_S
791534

: 0

PORTEC : Модуль двери водителя

○ R62F08096788273770024967882737706020A00020191211899

PDPC_UDS
9678827377

: 0

BPGA : Модуль системы защиты и распределения питания

○ R62F0809667108680000696753498800301FFFF000165073199

BPGA2010
9667108680

: 0

DIRECTN :

ошибка связи

:

BCM :

ошибка связи

:

PADDITIVATION :

ошибка связи

:

CHAUFFADD :

ошибка связи

:

BSR :

ошибка связи

:

CDE :

ошибка связи

:

AMPLHIFI :

ошибка связи

:

CVM :

ошибка связи

:

ALARME :

ошибка связи

:

SIRENE :

ошибка связи

:

ARTIV :

ошибка связи

:

BDMC :

ошибка связи

:

ECR_D :

ошибка связи

:

ECR_G :

ошибка связи

:

CORPRO :

ошибка связи

:

COMELBVA :

ошибка связи

:

BML : Блок управления системой "Hands-Free"

○ R62F0809801695280000698016952800A03FFFFF010165904599

BML

9801695280

: 2

V1003 : Ошибка безопасного телекодирования
: Не характеризуется
: Имеется
: Локальный

V1000 : Ошибка телезагрузки при калибровке
: Не характеризуется
: Имеется
: Локальный

MDS :

ошибка связи

:

DMTC : Устройство поддержания напряжения

○ R61809802096780000D9802096780FFFFFFFFF0104FFFFFFFF

DMTC

9802096780

: 0

AVM :

ошибка связи

:

OK_BTN

: 2021-01-30 18:12:34

15061-POLUXDATA NOT FOUND

: 2021-01-30 18:12:36

OK_BTN

: 2021-01-30 18:12:39

15061-POLUXDATA NOT FOUND

: 2021-01-30 18:12:41

OK_BTN

: 2021-01-31 08:12:49

15061-POLUXDATA NOT FOUND

: 2021-01-31 08:12:51

CANCEL_BTN

: 2021-01-31 08:12:55

OK_BTN

: 2021-01-31 08:13:02

OK_BTN

: 2021-01-31 08:13:25

16357-POLUXDATA NOT FOUND

: 2021-01-31 08:13:27

CANCEL_BTN

: 2021-01-31 08:13:31

OK_BTN

: 2021-01-31 08:13:39

OK_BTN

: 2021-01-31 08:13:50

QUIT_BTN

: 2021-01-31 08:14:07