

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1014	null	устройство поддержания напряжения в сети
7215	null	многофункциональный дисплей /
7500	null	компьютер системы помощи при парковке
7523	null	видеокамера помощи при движении на передаче заднего хода
8440	null	передний левый высокочастотный динамик
8444	null	передний левый сабвуфер
8445	null	передний правый твитер
8449	null	передний правый сабвуфер
8480	null	радионавигация / автомагнитола с выходом в Интернет / блок телематики
8482	null	микрофон радионавигации / микрофон радиотелефона
84A1	null	разъем USB на центральной передней консоли
84A2	null	дополнительный разъем проигрывателя Mp3
84C6	null	многофункциональная панель управления
84D1	null	адаптер цифровой антенны
84D2	null	адаптер антенны AM-FM 1
84D3	null	адаптер антенны AM-FM 2
BFRM	null	блок предохранителей и реле двигателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CV00	null	подрулевой переключатель
E840A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 840)
E840B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 840)
E840C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 840)
E840D	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 840)
E917A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E934	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E934A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM01	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 01)
EM02	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)
EM05	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 05)
EM55	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55)
EM63	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 63)
EZ03A	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер 03
EZ24	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер N24
MC47	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC53A	null	точка соединения с массой кузова номер 53
MC53B	null	точка соединения с массой кузова номер 53B
MC53C	null	точка соединения с массой кузова номер 53
MC63A	null	точка соединения с массой кузова номер 63