



Коды ошибок	Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания
A98A	Ошибка переднего правого габаритного фонаря : Короткое замыкание с "плюсом"
A98B	Ошибка переднего левого габаритного фонаря : Короткое замыкание с "плюсом"
A98F	Неисправность переднего левого противотуманного фонаря : Короткое замыкание с "плюсом"
A990	Неисправность переднего правого противотуманного фонаря : Короткое замыкание с "плюсом"
A991	Ошибка переднего левого указателя поворота : Короткое замыкание с "плюсом"
A992	Ошибка переднего правого указателя поворота : Короткое замыкание с "плюсом"
A993	Неисправность управления заслонками передних фар : Короткое замыкание с "плюсом"
A994	Ошибка управления электромагнитной муфтой сцепления компрессора кондиционера воздуха : Короткое замыкание с "плюсом"
A995	Дефект управления рабочим объемом компрессора кондиционера : Короткое замыкание с "плюсом"
A99B	Неисправность управления насосом впрыска воздуха в выпускную систему : Короткое замыкание с "плюсом"
A9A3	Ошибка включения правого фонаря дневного света : Короткое замыкание с "плюсом"
A9A8	Ошибка управления жидкостным насосом системы рекуперации тепла отработавших газов : Короткое замыкание с "плюсом"
<b>A9A0</b>	Неисправность реле включения стартера : Короткое замыкание с "плюсом"
A9AA	Ошибка включения левого дополнительного статического головного освещения : Короткое замыкание с "плюсом"
A9AB	Ошибка включения правого дополнительного статического головного освещения : Короткое замыкание с "плюсом"
A9AC	Ошибка электропитания системы регулирования подъема клапанов : Короткое замыкание с "плюсом"
<b>A9B7</b>	Дефект реле "+APC" или жгута выхода из реле : Короткое замыкание с "плюсом"
A9B8	Неисправность реле power latch : Короткое замыкание с "плюсом"
B98A	Ошибка переднего правого габаритного фонаря : Короткое замыкание с «массой»
B98B	Ошибка переднего левого габаритного фонаря : Короткое замыкание с «массой»
B98C	Ошибка правой фары ближнего света : Короткое замыкание с «массой»
B98D	Ошибка левой фары ближнего света : Короткое замыкание с «массой»
B98E	Ошибка фар дальнего света : Короткое замыкание с «массой»
B98F	Неисправность переднего левого противотуманного фонаря : Короткое замыкание с «массой»
B990	Неисправность переднего правого противотуманного фонаря : Короткое замыкание с «массой»
B991	Ошибка переднего левого указателя поворота : Короткое замыкание с «массой»
B992	Ошибка переднего правого указателя поворота : Короткое замыкание с «массой»
B993	Неисправность управления заслонками передних фар : Короткое замыкание с «массой»
B994	Ошибка управления электромагнитной муфтой сцепления компрессора кондиционера воздуха : Короткое замыкание с «массой»

B995	Дефект управления рабочим объемом компрессора кондиционера : Короткое замыкание с «массой»
B996	Ошибка управления вентилятором кондиционера : Короткое замыкание с «массой»
B997	Ошибка управления звуковыми сигналами : Короткое замыкание с «массой»
B998	Ошибка управления омывателями фар : Короткое замыкание с «массой»
B99B	Неисправность управления насосом впрыска воздуха в выпускную систему : Короткое замыкание с «массой»
B99C	Неисправность управления топливным насосом : Короткое замыкание с «массой»
<b>B9A0</b> (i)	Неисправность реле включения стартера : Короткое замыкание с «массой»
B9A3	Ошибка включения правого фонаря дневного света : Короткое замыкание с «массой»
B9A8	Ошибка управления жидкостным насосом системы рекуперации тепла отработавших газов : Короткое замыкание с «массой»
B9AA	Ошибка включения левого дополнительного статического головного освещения : Короткое замыкание с «массой»
B9AB	Ошибка включения правого дополнительного статического головного освещения : Короткое замыкание с «массой»
B9AC	Ошибка электропитания системы регулирования подъема клапанов : Короткое замыкание с «массой»
<b>B9B7</b> (i)	Дефект реле "+APC" или жгута выхода из реле : Короткое замыкание с «массой»
B9B8	Неисправность реле power latch : Короткое замыкание с «массой»
C98A	Ошибка переднего правого габаритного фонаря : Обрыв цепи
C98B	Ошибка переднего левого габаритного фонаря : Обрыв цепи
C98F	Неисправность переднего левого противотуманного фонаря : Обрыв цепи
C990	Неисправность переднего правого противотуманного фонаря : Обрыв цепи
C991	Ошибка переднего левого указателя поворота : Обрыв цепи
C992	Ошибка переднего правого указателя поворота : Обрыв цепи
C993	Неисправность управления заслонками передних фар : Обрыв цепи
C994	Ошибка управления электромагнитной муфтой сцепления компрессора кондиционера воздуха : Обрыв цепи
C995	Дефект управления рабочим объемом компрессора кондиционера : Обрыв цепи
C99B	Неисправность управления насосом впрыска воздуха в выпускную систему : Обрыв цепи
<b>C9A0</b> (i)	Неисправность реле включения стартера : Обрыв цепи
C9A3	Ошибка включения правого фонаря дневного света : Обрыв цепи
C9A8	Ошибка управления жидкостным насосом системы рекуперации тепла отработавших газов : Обрыв цепи
C9AA	Ошибка включения левого дополнительного статического головного освещения : Обрыв цепи
C9AB	Ошибка включения правого дополнительного статического головного освещения : Обрыв цепи
C9AC	Ошибка электропитания системы регулирования подъема клапанов : Обрыв цепи
C9B8	Неисправность реле power latch : Обрыв цепи
F000	Ошибка – компьютер коммутационного блока двигателя молчит в сети CAN : Не характеризуется
F07A	Неисправность сети CAN : Не характеризуется
F080	Ошибка: отсутствие связи с блоком BSI : Не характеризуется
F98A	Ошибка переднего правого габаритного фонаря : Не характеризуется
F98B	Ошибка переднего левого габаритного фонаря : Не характеризуется
F98C	Ошибка правой фары ближнего света : Не характеризуется
F98D	Ошибка левой фары ближнего света : Не характеризуется
F98E	Ошибка фар дальнего света : Не характеризуется
F98F	Неисправность переднего левого противотуманного фонаря : Не характеризуется

F990	Неисправность переднего правого противотуманного фонаря : Не характеризуется
F991	Ошибка переднего левого указателя поворота : Не характеризуется
F992	Ошибка переднего правого указателя поворота : Не характеризуется
F993	Неисправность управления заслонками передних фар : Не характеризуется
F994	Ошибка управления электромагнитной муфтой сцепления компрессора кондиционера воздуха : Не характеризуется
F995	Дефект управления рабочим объемом компрессора кондиционера : Не характеризуется
F996	Ошибка управления вентилятором кондиционера : Не характеризуется
F997	Ошибка управления звуковыми сигналами : Не характеризуется
F998	Ошибка управления омывателями фар : Не характеризуется
F99C	Неисправность управления топливным насосом : Не характеризуется
<b>F9A0</b> ⓘ	Неисправность реле управления стартером : Не характеризуется
F9AA	Ошибка включения левого дополнительного статического головного освещения : Не характеризуется
F9AB	Ошибка включения правого дополнительного статического головного освещения : Не характеризуется