



Коды ошибок	Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания
C0040 (i)	Дефект датчика торможения : Связь с датчиком давления
C1135 (i)	Ошибка сигнала датчика угла поворота рулевого колеса : Внутренняя неисправность
C1136	Ошибка сигнала датчика угла поворота рулевого колеса : Соответствие
C1137 (i)	Ошибка сигнала датчика угла поворота рулевого колеса : Соответствие
C119D	Неисправность: потеря связи с селектором "ASR+" : Не характеризуется
C119E	Неисправность селектора "ASR+" без потери связи : Не характеризуется
C1301 (i)	Несоответствие между выключателем стоп-сигналов и датчиком давления
C1302 (i)	Ошибка сигнала датчика давления в тормозном контуре : Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массу
C1310 (i)	Ошибка сигнала датчика рысканья : Внутренняя неисправность
C1311 (i)	Ошибка сигнала датчика рысканья : Соответствие
C1315 (i)	Ошибка сигнала датчика бокового ускорения : Внутренняя неисправность
C1316 (i)	Ошибка сигнала датчика бокового ускорения : Соответствие
C1320 (i)	Ошибка сигнала датчика скорости переднего левого колеса : Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массу
C1321 (i)	Ошибка сигнала датчика скорости переднего левого колеса : Соответствие
C1325 (i)	Ошибка сигнала датчика скорости заднего левого колеса : Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массу
C1326 (i)	Ошибка сигнала датчика скорости заднего левого колеса : Соответствие
C1330 (i)	Ошибка сигнала датчика скорости переднего правого колеса : Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массу
C1331 (i)	Ошибка сигнала датчика скорости переднего правого колеса : Соответствие
C1335 (i)	Ошибка сигнала датчика скорости заднего правого колеса : Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массу
C1336 (i)	Ошибка сигнала датчика скорости заднего правого колеса : Соответствие
C1341 (i)	Неисправность заднего левого впускного электромагнитного клапана : Не характеризуется
C1343 (i)	Неисправность заднего левого выпускного электромагнитного клапана : Не характеризуется
C1346 (i)	Неисправность заднего правого впускного электромагнитного клапана : Не характеризуется
C1348 (i)	Неисправность заднего правого выпускного электромагнитного клапана : Не характеризуется
C1351 (i)	Неисправность переднего левого впускного электромагнитного клапана : Не характеризуется
C1353 (i)	Неисправность переднего левого выпускного электромагнитного клапана : Не характеризуется
C1356 (i)	Неисправность впускного переднего правого электромагнитного клапана : Не характеризуется
C1358 (i)	Неисправность переднего правого выпускного электромагнитного клапана : Не характеризуется

C1362 ⓘ	Неисправность электромагнитного клапана переключателя 1 : Не характеризуется
C1367 ⓘ	Неисправность электромагнитного клапана переключателя 2 : Не характеризуется
C1372 ⓘ	Неисправность электромагнитного клапана ограничителя 1 : Не характеризуется
C1377 ⓘ	Неисправность электромагнитного клапана ограничителя 2 : Не характеризуется
C1380 ⓘ	Неполадка в подаче питания на рециркуляционный насос : Механическая блокировка
C1381 ⓘ	Неполадка в подаче питания на рециркуляционный насос : Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массу
C1383 ⓘ	Ошибка информации об уровне тормозной жидкости : Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массу
C1384 ⓘ	Ошибка сигнала концевого выключателя стоп-сигналов : Соответствие
C1385 ⓘ	Неверное напряжение питания электроклапанов : Не характеризуется
C1387 ⓘ	Ошибка: датчик колеса не отвечает : Соответствие
C1388 ⓘ	Ошибка: калибровка датчика угла поворота рулевого колеса невозможна : Калибровка
C1389 ⓘ	Ошибка информации об уровне тормозной жидкости : Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массу
C1391 ⓘ	Ошибка, связанная крутящим моментом двигателя : Не характеризуется
C1392 ⓘ	Неисправность системы динамической стабилизации (ESP) : Не характеризуется
C1396 ⓘ	Ошибка сигнала датчика педали сцепления : Соответствие
C1398 ⓘ	Ошибка телекодирования (Неправильная конфигурация автомобиля) : Соответствие
C139A ⓘ	Неисправность автоматического срабатывания стояночного тормоза с электроприводом (FSE) : Неверное обнаружение включения передачи заднего хода : Соответствие
C139B ⓘ	Ошибка сигнала датчика гироскопа-акселерометра : Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массу
C139C ⓘ	Неисправность калибровки датчика педали сцепления : Не выполнена калибровка
C139D ⓘ	Неисправность калибровки датчика продольного ускорения : Калибровка
C139F ⓘ	Ошибка сигнала датчика педали сцепления : Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массу
C13A1 ⓘ	Ошибка сигнала датчика педали сцепления : Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массу
C13A2 ⓘ	Ошибка сигнала датчика педали сцепления : Соответствие
C1502 ⓘ	Ошибка сигнала датчика продольного ускорения : Внутренняя неисправность
C1503 ⓘ	Ошибка сигнала датчика продольного ускорения : Соответствие
C1510 ⓘ	Неисправность сети CAN : Не характеризуется
C155D ⓘ	Неисправность: блокировка функции автоматического включения : Не характеризуется
F019	Ошибка: отсутствие связи с компьютером подвески (Встроенный гидравлический блок) : Не характеризуется
F01C ⓘ	Ошибка: отсутствие связи с компьютером системы ESP : Не характеризуется
F01D	Ошибка: отсутствие связи с компьютером подвески : Не характеризуется
F041 ⓘ	Ошибка: отсутствие связи с компьютером корректора высоты задней части кузова или пневматической подвески
F042 ⓘ	Ошибка отсутствия связи с компьютером электрического управления автоматической коробкой передач
P0562 ⓘ	Неисправность: слишком низкое напряжение питания блока управления : Не характеризуется
P0563 ⓘ	Неисправность: слишком высокое напряжение питания блока управления : Не характеризуется

P0602 ⓘ	Ошибка телезагрузки : Не характеризуется
P0606 ⓘ	Ошибка компьютера : Не характеризуется
P1613 ⓘ	Ошибка телекодирования (Отсутствие конфигурации) : Не характеризуется
U1000 ⓘ	Ошибка: компьютер не отвечает : Не характеризуется
U1003 ⓘ	Общая ошибка сети CAN : Не характеризуется
U1105 ⓘ	Нет связи с датчиком угла поворота рулевого колеса : Отсутствие сигнала
U1108 ⓘ	Неисправность: отсутствие связи с блоком управления двигателя : Отсутствие сигнала
U1109 ⓘ	Ошибка: отсутствие связи с компьютером автоматической коробки передач : Отсутствие сигнала
U1110 ⓘ	Ошибка отсутствия связи с компьютером электрического управления автоматической коробкой передач : Отсутствие сигнала
U1117	Неисправность: отсутствие связи с компьютером гидравлического блока : Отсутствие сигнала
U1118 ⓘ	Неисправность: отсутствие связи с интеллектуальным коммутационным блоком : Отсутствие сигнала
U1119 ⓘ	Неисправность автоматического срабатывания стояночного тормоза с электроприводом (FSE) : Отсутствие сигнала
U1124 ⓘ	Ошибка - отсутствие связи с компьютером пневматической подвески : Отсутствие сигнала
U1125 ⓘ	Ошибка: отсутствие связи с датчиком гироскопа-акселерометра : Отсутствие сигнала
U1205 ⓘ	Нет связи с датчиком угла поворота рулевого колеса : Данные недействительны
U1208 ⓘ	Неисправность: отсутствие связи с блоком управления двигателя : Данные недействительны
U1209 ⓘ	Ошибка: отсутствие связи с компьютером автоматической коробки передач : Данные недействительны
U1210 ⓘ	Ошибка отсутствия связи с компьютером электрического управления автоматической коробкой передач : Данные недействительны
U1218 ⓘ	Неисправность: отсутствие связи с интеллектуальным коммутационным блоком : Данные недействительны
U1219 ⓘ	Неисправность автоматического срабатывания стояночного тормоза с электроприводом (FSE) : Данные недействительны
U1224 ⓘ	Ошибка - отсутствие связи с компьютером пневматической подвески : Данные недействительны
U1225 ⓘ	Ошибка: отсутствие связи с датчиком гироскопа-акселерометра : Данные недействительны
U1305 ⓘ	Нет связи с датчиком угла поворота рулевого колеса : Отсутствие сигнала
U1308 ⓘ	Неисправность: отсутствие связи с блоком управления двигателя : Отсутствие сигнала
U1309 ⓘ	Ошибка: отсутствие связи с компьютером автоматической коробки передач : Отсутствие сигнала
U1310 ⓘ	Ошибка отсутствия связи с компьютером электрического управления автоматической коробкой передач : Отсутствие сигнала
U1317	Неисправность: отсутствие связи с компьютером гидравлического блока : Отсутствие сигнала
U1318 ⓘ	Неисправность: отсутствие связи с интеллектуальным коммутационным блоком : Отсутствие сигнала
U1319 ⓘ	Неисправность автоматического срабатывания стояночного тормоза с электроприводом (FSE) : Отсутствие сигнала
U131D	Ошибка сигнала от селектора "ASR+" : Отсутствие сигнала
U1324 ⓘ	Ошибка - отсутствие связи с компьютером пневматической подвески : Отсутствие сигнала
U1325 ⓘ	Ошибка: отсутствие связи с датчиком гироскопа-акселерометра : Отсутствие сигнала
U2000 ⓘ	Ошибка приема сообщения о состоянии основного "пробуждения" : Данные недействительны
U2003 ⓘ	Неправильный выход из спящего режима основной системы : Соответствие

U2118 ⓘ	Неисправность приема информации о скорости автомобиля интеллектуальным коммутационным блоком при переходе в рабочий режим : Данные недействительны
U2119 ⓘ	Неисправность приема информации о функции автоматического срабатывания стояночного тормоза с электроприводом (FSE) при переходе в рабочий режим : Данные недействительны

