

D6AX0KNRP0 - 17 -
12/05/2021

**ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0215 71 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕМ)**

Компьютер управления двигателем BOSCH EDC17C60	
Код ошибки	P0215 71
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Управление главным реле : Реле заблокировано
Описание диагностики	Возможность 1 Компьютер управления двигателем остается подключенным к питанию, несмотря на требование отключения его питания
	Возможность 2 Отключение питания компьютера управления двигателем без предварительного требования, выявленное по некорректному значению в памяти при следующем пробуждении
	Время передачи кода неисправности не определено
Условия активации диагностики	Должно выполняться хотя бы одно из следующих условий - Зажигание включено - Двигатель работает
Условия исчезновения кодов ошибок	Должны выполняться следующие условия - После выключения и включения зажигания - Движение в течение 5 минут
Аварийные режимы при наличии ошибки	-
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Проблема с запуском
Подозрительные зоны	Главное реле
	Жгут электрических проводов
	Коммутационный блок двигателя
	Компьютер управления двигателем
	Разъем