



код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
7500	null	компьютер системы помощи при парковке
7510	null	задний наружный левый датчик помощи при парковке /
7511	null	задний внутренний левый датчик помощи при парковке /
7512	null	задний наружный правый датчик помощи при парковке /
7513	null	задний внутренний правый датчик помощи при парковке /
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BCM1	null	блок левого многофункционального переключателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E515	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 515)
E516	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 516)
E917A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E934	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
E953	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 953)
EM40B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 40B)
EM51B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51B)
EM53	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 53)
EM60A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60A)
EV01	null	сращивание "+ габаритных фонарей", защищенного предохранителем номер 01
EZ27	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер N27
EZ28	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер N28
MC10	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC40B	null	точка соединения с массой кузова номер 40
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC53B	null	точка соединения с массой кузова номер 53B
MC60B	null	точка соединения с массой кузова номер 60
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке