



код элемента	назначение	информация
1320	null	компьютер управления двигателем
1630	null	компьютер автоматической коробки передач /
7020	null	компьютер управления антиблокировочной тормозной системой
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
C001	null	диагностический разъем
E900	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E901	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
EM10	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10)
MC10	null	точка соединения с массой кузова номер 10
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке