



код элемента	назначение	информация
6303	null	комплекс регулировок сиденья пассажира
6365	null	реле регулировки пассажирского сиденья
BH12	null	блок предохранителей в салоне / - 12 предохранителей
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E63H	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 63H)
EM63C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 63C)
EM71A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 71A)
EX22	null	сращивание "+ VAN", защищенного предохранителем номер 22
ICL2B	null	межсоединение жгута проводов салона В
ICL5B	null	межсоединение дополнительного жгута проводов салона со стороны переднего пассажира со жгутом проводов электрического привода регулировок сиденья переднего пассажира В
MC71	null	точка соединения с массой кузова номер 71