

код элемента	назначение	информация
8492	null	комплект "свободные руки"
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E924B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 924B)
E925B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 925B)
EM40A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 40A)
IC91C	null	соединение жгута проводов панели управления со жгутом проводов салона
MC40	null	точка соединения с массой кузова номер 40