

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P11A9 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)**ПРИМЕЧАНИЕ :** (*) Режим включения сигнализаторов может меняться в зависимости от страны продажи.

Компьютер управления двигателем BOSCH MEV17.4.2, версия 2	
Код ошибки	P11A9
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Регулятор фаз газораспределения впускного распредвала : Ошибка обратной связи
Описание диагностики	Расхождение между теоретическим положением регулятора фаз газораспределения впускного распредвала в состоянии покоя и положением, полученным в ходе измерений
Условия активации диагностики	Должны выполняться следующие условия - Адаптация устройства сдвига фазы впускного распредвала завершена - Температура регулятора фаз газораспределения впускного распредвала от 0 до 130 °C
Условия исчезновения кодов ошибок	Успешная адаптация регулятора фаз газораспределения впускного распредвала при ближайшем запуске
Аварийные режимы при наличии ошибки	Переход в режим работы дроссельной заслонки
	Отключенное положение впускного распредвала (положение покоя)
	Адаптация состава смеси на базе аварийного режима
	Отключение контроля за продувкой адсорбера
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Световой сигнализатор MIL (*)
Основные возможные претензии клиентов	Глохнет после запуска
	Нестабильные холостые обороты
	Потеря мощности
	Выброс вредных веществ в атмосферу превышает норму
	Избыточное потребление топлива
	Рывки двигателя
Подозрительные зоны	Падение частоты вращения
	Уровень моторного масла
	Давление масла
	Регулировка системы подачи воздуха
	Электроклапан
	Жгут электрических проводов
	Регулятор фаз газораспределения впускного распредвала
	Вкладыши опор впускного распредвала
Деформация головки цилиндров	
Датчик положения распределительного вала	