



БУКСИРОВКА ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Буксировка с опорой на все колеса (без вывешивания)

Для буксировки автомобиля с опорой на все колеса обязательно используйте жесткую буксирную тягу. Съемное буксирное кольцо хранится в комплекте за сиденьем водителя (в версии "Fourgonnette") или за задним сиденьем (в версии "Combi").

Буксировка за переднюю часть автомобиля

Снимите заглушку справа плоским концом какого-либо инструмента. Вверните буксирное кольцо до упора. Затем прицепите буксирную тягу к буксирному кольцу.



Буксировка за заднюю часть автомобиля

Снимите заглушку плоским концом какого-либо инструмента. Вверните буксирное кольцо до упора. Затем прицепите буксирную тягу к буксирному кольцу.

Буксировка с опорой на два колеса (2 колеса вывешены)

При буксировке автомобиля с двумя поднятыми колесами вывешивать автомобиль необходимо только при помощи специально предназначенного для этого подъемного средства.

i При буксировке автомобиля с выключенным двигателем усилители тормозов и рулевого управления не работают.

На буксируемом автомобиле важно перевести рычаг передач в нейтральное положение. Несоблюдение данной особенности может привести к поломке тормозной системы и отсутствию усиления тормозов при повторном запуске двигателя автомобиля.