

код элемента	назначение	информация
6282	null	контактор открытия крышки багажника/контактор приоткрытия крышки багажника
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
EM63	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 63)
MC63A	null	точка соединения с массой кузова номер 63