

ПРЕЗЕНТАЦИЯ : ФУНКЦИЯ "STOP AND START" С РЕВЕРСИВНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ

Функция "Stop and Start" с реверсивным генератором осуществляет автоматическую остановку и запуск двигателя для снижения вредных выбросов и расхода топлива.

Функция "Stop and Start" с реверсивным генератором использует специальное оборудование :

- Реверсивный генератор
- Компьютер централизованного устройства поддержания напряжения
- Аккумулятор энергии
- Датчик разрежения
- Специальная сервисная аккумуляторная батарея
- Выключатель включения/выключения функции "Stop and Start"
- 2 ролика динамического натяжителя
- Усиленный приводной ремень для вспомогательного оборудования
- Датчик положения главного цилиндра сцепления (*)
- Датчик нейтрального положения коробки передач (*)
- Управление зарядкой и разрядкой аккумулятора энергии
- Управление пуском двигателя с помощью реверсивного генератора переменного тока
- Управление режимом генератор/стартер реверсивного генератора переменного тока

(*) Автомобиль с автоматизированной коробкой передач с ручным управлением.

ПРИМЕЧАНИЕ : Двигатель имеет стартер, предназначенный для первого запуска двигателя.